# alféa excellia duo

### Bomba de calor ar/água Split 2 serviços

Unidade exterior

Módulo hidráulico

WOYG112LCT

X


023654

WOYG140LCT

WOYK112LCT

WOYK140LCT

WOYK160LCT





Document n° 1738-3 ~ 22/07/2015













Manual de instalação e colocação em serviço destinado ao profissional

a guardar pelo utilizador para futura consulta.

www.alfea.es

Material sujeito a modificações sem aviso prévio. Documento não contratual.

Este aparelho necessita para a sua instalação, da intervenção de um pessoal qualificado, que possui um certificado de capacidade para a manipulação dos fluidos frigorígenos.

### Índice

Apresentação do material	
Empacotamento       Definições       Características gerais	Descrição
Instalação	
Condições regulamentares de instalação e de manutenção	Ligação hidráulica22Generalidades22Ligação ao circuito sanitário23Enxaguamento da instalação24Enchimento do reservatório integrado24Ligação a um circuito de fan-coils ou Radiadores dinâmicos24Isolamento termico25Definições da velocidade do circulador bomba de calor26Ligações eléctricas28Característica da alimentação eléctrica28Generalidades nas conexões eléctricas28Vista de conjunto das ligações eléctricas29Secção de cabo e calibre de protecção29Conexões eléctricas lado unidade exterior monofásica30Conexões eléctricas lado unidade exterior trifásica31Conexões eléctricas lado módulo hidráulico32Sonda exterior35Sonda do ambiente e/ou central do ambiente35Instalação de uma sonda de ambiente35Instalação de uma central de ambiente35Zona fan coil35Colocação em serviço35Configuração da sonda de ambiente36Configuração do central do ambiente36Configuração do central do ambiente36

Regulação	
Interface utilizador, Central do ambiente (opção) e Sonda do ambiente (opção)	Parametrização da regulação
Esquema hidráulico de princípio	
Cabos eléctricos	
Diagnóstico de avarias	Defeitos visualizados na unidade exterior trifásica . 63 Visualização da informação 64
Manutenção da instalação.          Verificação do circuito hidráulico          Manutenção do balão          Esvaziamento do balão sanitário          Desincrustação	Verificações na unidade exterior
Mantenimiento	Control ACI
Processo de colocação em serviço ráp "Check-list" de ajuda à colocação em serviço 68 Antes do arranque	
Dados do rendimento ErP	
Definição da ErP	Ficha do conjunto
Regulações a fornecer ao utilizador .	

#### Tabela de agrupamento das encomendas

Bomba de calor (BdC) Uni		Unidade exterio	terior Módulo hidráulico		
Denominação	Código	Modelo	Código	Modelo	Código
alféa excellia duo 11 monofásica	522676	WOYG112LCT	700117		
alféa excellia duo 14 monofásica	522677	WOYG140LCT	700142		
alféa excellia duo 11 trifásica	522684	WOYK112LCT	700118	MH excellia duo	023654
alféa excellia duo 14 trifásica	522685	WOYK140LCT	700143	oncoma ado	
alféa excellia duo 16 trifásica	522686	WOYK160LCT	700163		

#### Material em opção

- Kit 2º circuito (código 074011)
   para ligar 2 circuitos de aquecimento.
- Kit extensão regulação (código 075311) para dirigir um 2.º circuito de aquecimento, piscina, modem telefónico...
- Kit relevo da caldeira (código 073990) para associar uma caldeira à bomba de calor.
- Kit apoios eléctricos monofásica (código 073985).
- Sonda do ambiente T37 (código 075308),
   Sonda do ambiente T55 (código 073951),
   Sonda do ambiente rádio T78 (código 075313)
   para a correcção da temperatura ambiente.
- Central do ambiente T75 (código 073954),
   Central do ambiente rádio T78 (código 074061)
   para a correcção da temperatura ambiente e a programação da BdC.
- Pernos anti-vibráticos (código 523574).
- Suporte para chão em PVC branco (código 809532) ou Suporte de chão em borracha preta (código 809536).
- Kit piscina (código 074726).
- Kit refrescamento (código 075312).
- Kit circulador grande caudal (código 074067)
   para a instalação de um circuito de estrutura de piso.
- Kit Pack PAC (código 602 231 : apenas modelo monofásico).

#### Área de aplicação

- Esta bomba de calor permite:
- O aquecimento no Inverno,
- A gestão de dois circuitos de aquecimento\*,
- A produção de água quente sanitária.
- A instalação em modo relevo de caldeira\*, como complemento de aquecimento para os dias mais frios.
- A integração dos apoios eléctricos\*, como complemento de aquecimento para os dias mais frios.
- O refrescamento no Verão\* (para a estrutura de piso radiante/refrescante ou ventilo-convector).
- O aquecimento da piscina\*.

### Apresentação do material

#### 1.1 Empacotamento

- 1 encomenda: Unidade exterior.
- 1 encomenda: Módulo hidráulico e sonda de temperatura exterior.

#### 1.2 Definições

- <u>Split</u>: A bomba de calor é composta por dois elementos (uma unidade exterior a implantar fora e um módulo hidráulico a instalar no interior da habitação).
- <u>Ar/água</u>: O ar exterior é a fonte de energia. Esta energia é transmitida à água do circuito de aquecimento pela bomba de calor.
- <u>Inverter</u>: As velocidades do ventilador e do compressor são moduladas em função das necessidades do calor. Esta tecnologia permite realizar uma poupança de energia e autoriza um funcionamento com uma alimentação monofásica, qualquer que seja a potência da BdC, evitando as fortes intensidades de arranque.
- COP (coeficiente de rendimento): é a relação entre a energia transmitida no circuito de aquecimento e a energia eléctrica consumida.

<sup>\*</sup> Estas opções necessitam da utilização de kits suplementares (ver § "Material em opção").

#### 1.3 Características gerais

Denominação modelo alfea excellia duo		11 mono	14 mono	11 tri	14 tri	16 tri
Rendimentos nominais de aquecimento (T° exterior	/ T° saída)					
Potência calorífica						
+7 °C / +35 °C - Estrutura de piso radiante	kW	10,80	13,50	10,80	13,00	15,17
-7 °C / +35 °C - Estrutura de piso radiante	kW	10,38	11,54	10,38	12,69	12,98
+7 °C / +45 °C - Radiador BT (baixa temperatura)	kW	9,05	11,32	9,90	12,34	12,75
-7 °C / +45 °C - Radiador BT (baixa temperatura)	kW	9,16	11,45	9,98	10,74	12,95
+7 °C / +55 °C - Radiador	kW	7,59	9,48	9,29	10,81	12,71
-7 °C / +55 °C - Radiador	kW	7,57	9,20	9,27	10,02	11,99
Potência absorvida						
+7 °C / +35 °C - Estrutura de piso radiante	kW	2,54	3,23	2,51	3,11	3,70
-7 °C / +35 °C - Estrutura de piso radiante	kW	4,32	5,13	4,28	5,13	5,40
+7 °C / +45 °C - Radiador BT (baixa temperatura)	kW	2,82	3,69	2,99	3,81	3,97
-7 °C / +45 °C - Radiador BT (baixa temperatura)	kW	4,58	5,92	4,63	5,14	6,37
+7 °C / +55 °C - Radiador	kW	3,07	3,95	3,52	4,49	5,04
-7 °C / +55 °C - Radiador	kW	4,57	5,08	5,09	5,64	6,89
Coeficiente de performance (COP) (+2	7 °C / + 35 °C)	4,25	4,18	4,30	4,18	4,10
Características eléctricas						
Tensão de alimentação (50 HZ)	V	2	230		400	
Corrente máxima do aparelho	Α	22	25	8,5	9,5	10,5
Intensidade nominal	Α	11,4	14,2	3,7	4,8	5,5
Corrente máxima dos apoios eléctricos (aquecimento)	Α	13,0	5 / 26,1		3x13	
Potência dos apoios (aquecimento) (opção)	kW	Ajustável 3 d	ou 6 kW (mono)		9 kW (tri)	
Potência real absorvida pelo ventilador	W		x100		2x104	
Potência real absorvida pelo circulador	W			37,5		
Potência máxima absorvida pela unidade exterior	W	5060	5750	5865	6555	7245
Potência apoio eléctrico AQS	W			1500		
Circuito hidráulico						
Pressão máxima de utilização Aquecimento / Balão sanitário	MPa (bar)			0,3 (3) / 1 (10)		
Caudal do circuito hidráulico para 4°C<Δt<8°C (condições nominais) míni./máxi.	I/h	1170 / 2340	1460 / 2920	1170 / 2340	1460 / 2920	1650 / 3290
Diversos						
Peso da unidade exterior	kg		92		99	
Peso do módulo hidráulico (no vácuo / na água)	kg			146 / 350		
Capacidade em água do módulo hidráulico / Conteúdo em águ	1			24 / 190		
Nível sonoro com 1 m 1 (módulo hidráulico)	dB			39		
Potência do acustica segundo EN 12102 2 (módulo hidráulico)	dB			46		
Nível sonoro com 5 m 1 (unidade exterior)	dB	47	48	44	46	47
Potência do acustica segundo EN 12102 2 (unidade exterior)	dB	69	70	66	68	69
Limites de funcionamento aquecimento						
Temperatura exterior mini / maxi	°C			-25 / +35		
Temp. de água máxi.início aquecimento Estrutura de piso radiante	°C			45		
Temp. de água máxi.início aquecimento Radiador BT	°C			60		
Circuito frigorífico						
Diâmetros das tubagens de gás	polegadas			5/8		
Diâmetros das tubagens de líquido	polegadas			3/8		
Carregamento fábrica em fluido frigorígeno R410A 3	g			2500		
Pressão máxima de utilização	MPa (bar)			4,15 (41,5)		
				., ( , . )		
Comprimento mini / maxi das tubagens <sup>4</sup>	m			5 / 20		

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Nível de pressão sonoro à (x) m do aparelho, 1,5m do chão, campo livre directiva 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A potência acústica é uma medição no laboratorio da potência do son emitida mais contrariamente ao nível do son, não corresponde à medição de feltro.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fluido frigorígeno R410A (segundo a norma EN 378.1).
 <sup>4</sup> Carregamento fábrica em fluido frigorígeno R410A.
 <sup>5</sup> Tendo em conta o eventual carregamento complementar de fluido frigorífico R410A (ver "Carregamento complementar", página 21).




figura 1 - Dimensões em mm





figura 2 - Dimensões em mm






figura 3 - Pressões e caudaes hidráulicos disponíveis

figura 4 - Valor óhmico das sondas (Módulo hidráulico)





figura 5 - Valor óhmico das sondas (Unidade exterior)

#### 1.4 Descrição



#### Legenda:

- 1. Hélice alto rendimento e baixo nível sonoro.
- 2. Motor eléctrico com regime variável "inverter".
- 3. Módulo de pilotagem "inverter".
- 4. Indicadores de controlo e botões.
- 5. Blocos terminais de ligação (alimentação e interconexão).
- 6. Garrafa de armazenamento do fluido frigorígeno.
- 7. Válvula 4 vias.
- 8. Carroçaria tratada anti-corrosão.
- 9. (atrás do módulo de controlo Inverter) Válvula de expansão electrónica do circuito principal.
- 10. Compressor "Inverter" isolado acusticamente e termicamente com porta de injecção líquida.
- 11. Torneiras de conexões frigoríficas (anel de ligação flare) com tampa de protecção.
- 12. Cuba de retenção com orifício de escorrimento dos condensados.
- 13. Evaporador com superfícies de troca de alta rendimento; pás de alumínio tratadas anti-corrosão e hidrófila, tubos de cobre com ranhura.
- 14. Electroválvula para injecção de líquido.
- 15. Válvula de expansão electrónica para injecção de líquido.

figura 6 - Órgãos da unidade exterior




figura 7 - Órgãos do módulo hidráulico

#### 1.5 Princípio de funcionamento

A bomba de calor transmite a energia contida na tampa exterior para a habitação a aquecer.

A bomba de calor é composta de quatro elementos principais nos quais circula um fluido frigorígeno (R410A).

- No evaporador (sinal 13, figura 6, página 9):
   As calorias são retiradas na tampa exterior e transmitidas no fluido frigorígeno. O seu ponto de ebulição sendo fraco, passa do estado líquido ao estado de vapor, mesmo com tempo frio (até -15 °C exterior).
- No compressor (sinal 10, figura 6, página 9) :
   O fluido frigorígeno vaporizado é levado à alta pressão e carrega-se mais em calorias.
- No condensador (sinal 15, figura 7):
   A energia do fluido frigorígeno é transmitida ao circuito de aquecimento. O fluido frigorígeno volta ao seu estado líquido.
- No regulador (sinal 9, figura 6, página 9) :
   O fluido frigorígeno liquidificado é levado à baixa pressão e volta à sua temperatura e à sua pressão inicial.

A bomba de calor está equipada de uma regulação que garante um controlo da temperatura interior baseado na medida da temperatura exterior e da regulação pela da água.

A sonda do ambiente (facultativa) permite uma acção correctiva na curva de aquecimento .

O módulo hidráulico pode ser equipado, como opção, com um sistema de apoio eléctrico ou de relevo da caldeira que é accionado para assegurar um complemento de aquecimento durante os períodos mais frios.

#### • Funções de regulação

- A temperatura de saída do circuito de aquecimento é controlada pela água.
- Em função de uma temperatura de saída de aquecimento, a modulação de potência da unidade exterior efectua-se via o compressor "inverter".
- Gestão do apoio eléctrico (opção).
- O programa horário diário permite definir os períodos de temperatura ambiente de conforto ou reduzida.
- A comutação de regime Verão/Inverno é automática.
- Gestão dos apoios da caldeira\* (opção).
- A sonda do ambiente\* (facultativa) permite uma acção correctiva na curva de aquecimento.
- Gestão de um 2º circuito de aquecimento\*.
- Água quente sanitária: Programa horário de aquecimento, Gestão do funcionamento do circulador da AQS.
- Gestão do refrescamento\*.
- Gestão do aquecimento da piscina\*.
- \* No caso da BdC (bomba de calor) estar equipada das opções e dos kits associados.

#### • Funções de protecção

- Ciclo anti-legionellas para a água quente sanitária.
- Protecção anti-corrosão do balão por ânodo em titânio (ACI).
- Protecção fora de gelo: Se a temperatura de saída do circuito de aquecimento for inferior a 5 °C, a protecção fora gelo fica activada.

#### Princípio de funcionamento da água quente sanitária (AQS)

Podem ser parametrizadas duas temperaturas de água quente sanitário (AQS): temperatura de conforto (linha 1610 a 55 °C) e temperatura reduzida (linha 1612 a 40 °C).

O programa AQS por defeito (linha 560, 561 e 562) é ajustado para uma temperatura de conforto de 0:00 a 5:00 e de 14:30 a 17:00 e uma temperatura reduzida no restante dia. O que optimiza o consumo eléctrico garantindo simultaneamente o conforto sanitário.

A regulação de temperatura reduzida pode ser útil para evitar as retomas da AQS demasiadas numerosas e demasiadas longas durante o dia.

A produção da água quente sanitária (AQS) é activada quando a temperatura no depósito é inferior a 7 °C (ajuste da linha 5024) à temperatura de regulação.

A produção de água quente sanitária (AQS) é realizada pela BdC e depois completada, se necessário, pelo apoio eléctrico do depósito sanitário. Para garantir uma regulação da AQS superior a 45 °C, é necessário deixar funcional o apoio eléctrico ou a caldeira.

Segundo o ajuste do parâmetro (1620), a temperatura de conforto poderá ser atengida 24 h / dia ou apenas à noite ou consoante o programa AQS.

A produção da AQS é prioritária no aquecimento, no entanto a produção da AQS é ajustada por ciclos que regulam os tempos definidos para o aquecimento e a produção da AQS no caso de pedidos simultâneos.

Está disponível uma função comutação "reduzida" para "conforto" na fachada da interface do utilizador (ver sinal 1, figura 43, página 38).

Podem ser programados ciclos anti-legionellas.

#### · Os fan-colis com a regulação integrada

Não usar a sonda ambiente dentro da área propria.




figura 8 - Princípio de funcionamento de uma bomba de calor

### 2 Instalação

## 2.1 Condições regulamentares de instalação e de manutenção

A instalação e a manutenção do aparelho devem ser efectuadas por um profissional autorizado de acordo com os testes regulamentares e regras da arte em vigor nomeadamente:

- A legislação sobre o manuseamento dos fluidos frigorígenos.
- Instalação de aquecimento com estrutura de piso radiante.
- Execução de pisos radiantes com água.
- Instalações eléctricas à baixa tensão Regras.

#### 2.2 Desembalagem e reservas

#### 2.2.1 Recepção

Na presença do transportador, controle cuidadosamente o aspecto geral dos aparelhos, verifique se a unidade exterior não esteve deitada.

No caso de litígio, manifeste por escrito as reservas oportunas ao transportador sob 48h e mande uma cópia desta carta ao SAV.

#### 2.2.2 Manutenção

A unidade exterior não deve ficar deitada durante o transporte.

O transporte deitado pode danificar o aparelho por deslocamento do fluido frigorígeno e deformação as suspensões do compressor.

Os danos provocados pelo transporte deitado não estão cobertos pela garantia.

Em caso de necessidade, a unidade exterior pode ser inclinada apenas durante a sua manutenção à mão (para passar uma porta, para subir umas escadas).

Esta operação deve ser efectuada com precaução e o aparelho deve ser imediatamente recolocado na posição vertical.




figura 9 - Acessórios fornecidos com a unidade exterior

#### 2.2.3 Estanquiedade dos circuitos frigoríficos

Todos os circuitos frigoríficos devem estar protegidos contra a contaminação de pó e humidade. Se os ditos contaminantes entrarem no circuito frigorífico, podem fazer diminuir a fiabilidade da bomba de calor.

- É necessário assegurar uma correcta estanquiedade das conecções e dos circuitos frigoríficos (módulo hidráulico e unidade exterior).
- Em caso de avaria, a presença de corpos estranhos no óleo do compressor acarreta sistemáticamente a exclusão de garantia.
- Verificar desde a recepção do equipamento que os tampões do circuito frigorífico montados sobre o módulo hidrálico e na unidade exterior estão nos seus locais e apertados (impossível de desmontar à mão). Se este não for o caso, bloquear-los utilizando uma chave.
- Verificar também se as conexões frigirifícas estão bem fechadas (tampas de plástico ou tubos amassados e soldada nas extremidades). Os tampões devem ser removidos no decurso da obra (por exemplo, tubos cortados) de montar-los o mais rapido possível.

#### 2.2.4 Acessórios fornecidos

Acessórios fornecidos com a unidade exterior (figura 9). Acessórios fornecidos com o módulo hidráulico (figura 10).




figura 10 - Acessórios fornecidos com o módulo hidráulico

#### 2.3 Implantação

A escolha da implantação é especialmente importante na medida em que um deslocamento ulterior é uma operação delicada que necessita da intervenção de uma pessoa qualificada.

Escolha o lugar da unidade exterior e do módulo hidráulico após discussão com o cliente.

Respeite as distâncias máxima e mínima entre o módulo hidráulico e a unidade exterior (figura 18, página 18), a garantia das rendimentos e a duração de vida do sistema depende disso.

#### 2.4 Instalação da unidade exterior

#### 2.4.1 Precauções de instalação

A unidade exterior deve exclusivamente ser instalada no exterior (fora). Se um abrigo é exigido, deve possuir largas aberturas nas 4 faces e respeitar os espaços livres da instalação (figura 11).

- Escolha um lugar de preferência ensolarado e ao abrigo dos ventos dominantes fortes e frios (vindo do mar ou da montanha, etc.).
- O aparelho deve estar perfeitamente acessível para os trabalhos de instalação e de manutenção ulteriores (figura 11).
- Verifique se a passagem das ligações para o módulo hidráulico é possível e fácil.
- A unidade exterior não é sensível às intempéries, no entanto evite instalá-la num lugar em que pode ser exposta a sujidades ou escorrimentos de água importantes (debaixo de um encaixe defeituoso, por exemplo).
- Em funcionamento, pode evacuar-se água do aparelho. Não instale o aparelho num terraço, mas sim prefira um lugar drenado (cama de godo ou areia). Se a instalação for realizada numa região em que a temperatura pode ser inferior a 0 °C durante um período prolongado, verifique se a presença de gelo apresenta um perigo. É igualmente possível ligar um tubo de evacuação à unidade exterior (ver figura 12).




figura 11 - Desprendimentos mínimos de instalação à volta da unidade exterior

- Nenhum obstáculo deve perturbar a circulação de ar através do evaporador e na saída do ventilador (figura 11).
- Afaste o aparelho das fontes de calor ou dos produtos inflamáveis.
- É favor verificar se o aparelho não perturbe a vizinhança ou os utilizadores (nível sonoro, corrente de ar gerido, temperatura baixa do ar soprado com risco de gelo dos vegetais na trajectória).
- A superfície que recebe o aparelho deve:
- ser permeável (terra, cama de godo...),
- suportar largamente o seu peso,
- permitir uma fixação sólida e
- não transmitir nenhuma vibração à habitação (Pernos anti-vibráticos estão disponíveis em acessórios).
- Para o uso do suporte mural o instalador devera assegurar que não tem risco de transmissão de vibrações. Instalação no piso deve ser privilegiada.

#### 2.4.2 Instalação da unidade exterior

A unidade exterior deve ser sobrelevada de pelo menos 50 mm em relação ao solo. Nas regiões com neve, esta altura deve ser aumentada mas não deve ultrapassar 1,5 m (figura 12).

 Fixe a unidade exterior com parafusos e rodelas de aperto elásticas ou leque para evitar qualquer desaperto.

#### 

Nas regiões com queda intensa de neve, se a entrada e a saída da unidade exterior estiverem bloqueadas pela neve, pode ser difícil aquecer e, provavelmente, causar uma avaria.

Construa uma coberta ou coloque o aparelho num suporte alto (configuração local).

- Monte o aparelho num suporte sólido para minimizar os choques e vibrações.
- Não coloque o aparelho directamente no chão dado que tal pode ser a causa de problemas.

#### 2.4.3 Ligação da evacuação dos condensados


(ver figura 12).

Se a utilização de um tubo de evacuação for obrigatória:

- Utilize o cotovelo fornecido (**C**) e ligue o tubo flexível diâmetro 16 mm para a evacuação dos condensados.
- Utilize a(s) tampa(s) fornecida(s) (**B**) para obstruir o orifício do recipiente dos condensados.

Preveja um escorrimento gravitário dos condensados (águas usadas, águas pluviais, cama de godo).

Se a instalação for realizada numa região em que a temperatura pode ser inferior a 0 °C durante um período prolongado, equipe o tubo de evacuação com uma resistência de traçagem para evitar o congelamento. A resistência de traçagem deve aquecer não apenas o tubo de escorrimento mas também a parte inferior da cuba de recolha dos condensados do aparelho.



\* Nas regiões frequentemente com neve, (H) deve ser superior à camada média de neve.




figura 12 - Instalação da unidade exterior, evacuação dos condensados




figura 13 - Desprendimentos mínimo da instalação à volta do módulo hidráulico e diferenças até paredes combustíveis




figura 14 - Abertura da carcasa

#### 2.5 Instalação do módulo hidráulico

#### 2.5.1 Precauções de instalação

- A peça onde o aparelho funciona deve respeitar a regulamentação em vigor.
- Para facilitar as operações de manutenção e permitir o acesso aos diferentes órgãos, recomenda-se de prever um espaço suficiente à volta do módulo hidráulico (figura 13).
- Conforme à norma EN 378-1 (requisitos de segurança e medioambientais das bombas de calor), a BC debera estar dentro duma sala aonde o volumen minimo é de: carga do equipamento em kg/0,44m³.
   Caso contrario, debe assegurar:
- que a sala esteja com uma ventilação mecanica,
- ou que a porta da sala esteja abera de forma permanente entretanto que o instalador esteja a trabalhar na BC.
- Cuidado com a presença de gás inflamável em proximidade da bomba de calor durante a sua instalação, especialmente quando esta necessita de soldas. Os aparelhos não são anti-deflagrantes e não devem portanto ser instalados em atmosfera explosiva.
- A fim de evitar a condensação no interior do condensador, retirar os tampões do circuito de refrigeração apenas no momento de fazer a ligação frigorífica.
- Se a ligação frigorífica for feita no final da obra, observe que estas tampas\* estão no lugar e apertados adequadamente durante toda a duração.
- \* (lado módulo hidráulico e lado unidade exterior).
- Após cada intervenção no circuito frigorífico, e antes da ligação definitiva, tenha o cuidado de voltar a colocar as tampas para evitar qualquer poluição do circuito frigorífico (A obstrução com fita adesiva é proibida).




figura 15 - Desmontagem da tampa

#### 2.6 Ligações frigoríficas

#### Este aparelho utiliza o refrigerador R410A.

Respeite a legislação no manuseamento dos fluidos frigorígenos.

#### 2.6.1 Regras e precauções

 Após cada intervenção no circuito frigorífico, e antes da ligação definitiva, tenha o cuidado de voltar a colocar as tampas para evitar qualquer poluição do circuito frigorífico.

#### • Ferramenta mínimo necessário

- Jogo de manómetros com tubos flexíveis exclusivamente reservados aos HFC (Hidrofluorocarbonetos).
- Vacuómetro com válvulas de corte.
- Bomba de vácuo especial para HFC (utilização de uma bomba de vácuo clássico autorizada se e apenas se estiver equipada de uma válvula anti-retorno à aspiração).
- Abocardador.
- Corta-tubo.
- Rebarbador.
- Chaves.
- Detector de fuga de gás refrigerante homologado (sensibilidade 5g/ ano).
  - Proibição de utilizar as ferramentas que tenha estado em contacto com HCFC (R22 por exemplo) ou CFC.
- O construtor não se responsabiliza em matéria de garantia se as regulações acima não forem respeitadas.
- Dudgeons (anéis de ligação flare)
- Apenas lubrifique com óleo frigorífico polioléster (POE).
   Se o óleo POE não está disponível, monte a seco.



- Soldas no circuito frigorífico (se necessário)
- Solda prata (40% mínimo aconselhado).
- Solda sob apenas o fluxo interior do azoto seco.
- Para eliminar a limalha presente nos tubos, utilize o azoto seco para evitar a introdução de humidade prejudicável ao funcionamento do aparelho. De uma forma geral, tome todas as precauções para evitar a penetração da humidade no aparelho.
- · Proceda ao isolamento térmico das tubagens de gás e líquido de forma a evitar toda a condensação. Utilize mangas isolantes resistente a uma temperatura superior a 90 °C. Em complemento, se o nível de humidade nos lugares onde a passagem dos tubos frigoríficos pode exceder 70%, proteja-os com mangas isolantes. Utilize uma manga mais espessa de 15 mm se a humidade atingir 70~80%, e uma manga mais espessa de 20 mm se a humidade ultrapassar 80%. Se não forem respeitadas as espessuras recomendadas nas condições descritas acima, formarse-á condensação na superfície do isolante. Por fim, é favor utilizar mangas isolantes cuja condutividade térmica será igual a 0,045 W/mK ou inferior quando a temperatura é igual a 20 °C. O isolamento deve ser impermeável para resistir à passagem do vapor durante os ciclos de descongelamento (é proibido utilizar lã de vidro).

#### 2.6.2 Ligações frigoríficas

A conexão entre a unidade exterior e módulo hidráulico será feita **somente** com novos tubos de cobre (qualidade frigorífica) e isoladas separadamente.

Respeite os diâmetros das tubagens e os comprimentos permitidos (figura 18).

### O comprimento mínimo das ligações frigoríficas é de 5 m para um funcionamento correcto.

A garantia do aparelho será excluída em caso de utilização do aparelho com ligações frigoríficas inferiores a 5 m (tolerância de +/- 10%).

As conexões de fluido refrigerante instaladas fora do espaço de habitação deverão ser protegidas da luz do sol.

Manipule os tubos e efectue a travessia das paredes com as tampas de protecção no devido lugar.

#### 2.6.3 Realização dos alargamentos

- Corte o tubo com um corta-tubo ao comprimento adequado sem o deformar.
- Recorte cuidadosamente o tubo para baixo para evitar a introdução de limalha no tubo.
- Retire a porca flare do anel de ligação situado na válvula a ligar e enfie o tubo na porca.
- Proceda ao alargamento deixando ultrapassar o tubo da abocardador.
- Após alargamento, verifique o estado do alcance (L).
   Este não deve apresentar nenhuma ranhura ou início de ruptura. Verifique igualmente a parte lateral (B).

#### 2.6.4 Enformação dos tubos frigoríficos

Os tubos frigoríficos devem ser enformados exclusivamente com a máquina de cintragem ou com mola de cintragem para evitar qualquer risco de esmagamento ou de ruptura.

#### 

- Retire o isolante para arquear os tubos.
- Não arqueie o cobre a um ângulo superior a 90°.
- Nunca arqueie mais de 3 vezes os tubos no mesmo lugar pois pode aparecer inícios de ruptura (martelamento do metal).

#### 2.6.5 Junção das ligações flare

- As conexões devem ser realizadas no dia da carga de gás da instalação (ver § "Purgue do ar por gás da instalação", página 19).
- Tenha um especial cuidado no posicionamento do tubo face ao seu anel de ligação para não correr o risco de danificar a roscagem. Um anel de ligação bem alinhado monta-se facilmente à mão sem que seja necessário forçar muito.
- O circuito frigorífico é muito sensível ao pó e à humidade. Verifique se a zona envolvente à ligação está seca e limpa antes de tirar as tampas que protegem os anéis de ligação frigoríficos.
- Tire as tampas dos tubos e das conexões frigoríficas.
- Apresente o tubo frente ao anel de ligação flare e aperte a porca à mão, segurando o anel de ligação com uma chave, até ao contacto.
- Respeite os binários de aperto indicados .





figura 16 - Alargamento para ligações flare

19,7

29

2,9 a 3,1



Designação	Binário de aperto
Porca flare 9,52 mm (3/8")	32 a 42 Nm
Porca flare 15,88 mm (5/8")	63 a 77 Nm
Tampa (A) 3/8"	20 a 25 Nm
Tampa (A) 5/8"	30 a 35 Nm
Tampa (B) 3/8", 5/8"	10 a 12 Nm

Tampa (A) e (B): ver figura 19, página 20.

figura 17 - Binário de aperto

15,88 (5/8")

BdC modelo		alféa excellia duo monofásica e trifásica	
		Gás	Líquido
Anéis de ligação unida	de exterior	5/8" 3/8"	
	Diâmetro	(D1) 5/8"	(D2) 3/8"
	Comprimento mínimo (L)	15 20	
Ligações frigoríficas	Comprimento máximo* (L)		
	Comprimento máximo** (L)		
	Desnivelado maxi** (D)		
Anéis de ligação módu	lo hidráulico	5/8" 3/8"	

<sup>\*:</sup> Sem carregamento complementar de R410A.

<sup>\*\* :</sup> Tendo em conta o eventual carregamento complementar de fluido frigorífico R410A (ver § "Carregamento complementar", página 21).




figura 18 - Junção das ligações flare (Diâmetros e comprimentos permitidos)


#### 2.7 Purgue do ar por gás da instalação

- Esta operação é reservada aos instaladores em regra com a legislação sobre o manuseamento dos fluidos frigorígenos.
- É obrigatória a realização do vácuo com uma bomba de vácuo calibrada (ver anexo 1).
- Nunca utilize material previamente utilizado com refrigerador outro que um HFC.
- Retirar os tampões do circuito frigorífico unicamente no monento de realizar as conexões frigoríficas.
- Conditions défavorables :
  - Se a temperatura exterior está entre +5 e
     +10 ° C, requere-se obrigatoriamente o uso de
  - +10 ° C, requere-se obrigatoriamente o uso de um vacuómetro para validar o vácuo e utilizar o método dos 3 vácuos (ver Anexo 2).
  - Se a temperatura exterior é inferior a + 5°C não se aconselha a efectuar a carga de gás.

#### **ANEXO 1**

### Método de escala e control da uma bomba de vácuo

- Verificar o nivel de óleo da bomba de vácuo.
- Conectar a bomba de vácuo ao vacuómetro seguindo o esquema.




- Vácuo durante 3 minutos.
- Após 3 minutos, a bomba atinge um valor de limiar de vácuo e a agulha não deve mover-se.
- Comparar a pressão obtida com o valor de tabela.
   Segundo a temperatura, esta pressão debe ser inferior ao valor indicado na tabela.
- => Se não é o caso, trocar a junta, a mangueira ou a bomba.

T °C	5°C <t<10°c< th=""><th>10°C<t<15°c< th=""><th>15°C &lt; T</th></t<15°c<></th></t<10°c<>	10°C <t<15°c< th=""><th>15°C &lt; T</th></t<15°c<>	15°C < T
Pmáx			
- bar	0.009	0.015	0.020
- mbar	9	15	20


#### **ANEXO 2**

#### Método dos 3 vácuos


- Ligue o flexível à válvula distribuidora (Ligação "gás"). Deve-se montar uma vávula na mangueira da bomba de vácuo para isolar-la.
- a) Vácuo até o valor desejado (ver tabela ANEXO 1),



b) Desligar a bomba de vácuo, fechar a vávula no final da mangueira de serviço. Conectar esta mangueira no descompressor da garrafa de azoto, e injectar 2 bar voltar a fechar a vávula da mangueira,



c) Conectar uma nova mangueira sobra a bomba de vácuo, colocar-la em funcionamento e abrir progressivamente a vávula da mangueira.



- d) Repetir esta operação pelo menos 3 vezes.
  - Aviso: Está totalmente proibido realizar-se estas operações com fluído frigógenico.

#### 2.7.1 Processo de colocação em serviço

· Verificação antes da conexão :

#### Controlo da tubagem de gás (diametro maior).


- Conectar a tubagem de gás sobre a unidade exterior.
- Introduzir na conexão de gás azoto seco e observar o seu extremo :
  - · Se aparece agua ou impurezas, utilizar outra conexão frigorifica nova.
- Se não, realizar a conexão imediatamente sobre o módulo hidráulico.

#### Controlo da tubagem de líquido (diametro menor).


- Conectar a tubagem de líquido sobre o módulo hidráulico.
- Introduzir azoto na conexão da tubagem de gáscondensador de líquido e observe a sua extemidade (lado da unidade exterior).
  - · Se aparece agua ou impurezas, utilizar outra conexão frigorifica nova.
  - · Se não, realizar a conexão imediatamente sobre a unidade exterior.

#### • Primeiro teste de estanquidade


- Remova a tampa de protecção (**B**) do orifício de carregamento (*Schrader*) da válvula gás (diâmetro grande).
- Ligue o flexível à válvula distribuidora (figura 19).
- Ligue a garrafa de azoto à válvula distribuidora (utilizar únicamente azoto seco tipo U).
- Coloque o azoto sob pressão 10 bar máximo no circuito frigorífico (união tubegem gás-condesadortubagem líquido).
- Deixar o circuito a baixa pressão durante 30 minutos.



 Procurar eventuais fugas com um detector de fugas, reparar e começar de novo o teste.



- Entretanto que a pressão se mantenha estável e se não se observam fugas, reconher o azoto deixando uma pressão superior acima da pressão atmosférica (entre 0,2 e 0,4 bar).
- Tiragem em vácuo e purga do ar por gás das ligações frigoríficas
- Se necessário, calibre os manometros sobre os 0 bar. Ajustar o vácuometro (≈ 1013 mbar).
- Ligação a bomba em vazio à válvula distribuidora. Conectar um vácuometro se não dispõe de um na bomba de vácuo.



 Fazer vácuo até a pressão residual\* no circuito seja inferior ao valor indicado à tabela seguinte (\* medição com um vácuometro).

T °C	5°C <t<10°c< th=""><th>10°C<t<15°c< th=""><th>15°C &lt; T</th></t<15°c<></th></t<10°c<>	10°C <t<15°c< th=""><th>15°C &lt; T</th></t<15°c<>	15°C < T
Pmáx - bar - mbar			0.020




figura 19 - Conexão da mangueira sobre a vávula de gás

- Deixe que a bomba funcione durante outros 30 minutos como minimo uma vez que se obtenha o vácuo.
- Feche a torneira da válvula distribuidora e, em seguida, pare a bomba de vazio sem desligar qualquer um dos flexíveis instalados.
  - Se a temperatura exterior está compreendida entre +5°C e +10°C utilizar o metodo dos 3 vácuos (ver ANEXO 2).
- Retire as tampas de acesso (A) aos comandos das válvulas.
- Se for necessário um carregamento complementar, faça o carregamento complementar antes da purga do ar por gás do módulo hidráulico. Consulte o parágrafo "Carregamento complementar", página 21.
- Abra primeiro a vávula de líquido (pequena) e depois a de gás (grande) até ao mãximo com uma chave hexagonal (sentido anti-horário) sem forçar exageradamente a batente.
- Desligue com força o flexível da válvula distribuidora.
- Volte a montar as 2 tampas (asegurando-se de que estão limpos) e aperte-as com o binário de aperto recomendado figura 17, página 17. A estanquiedade é realizada únicamente em metal sobre o metal.

A unidade exterior não contém refrigerador complementar que permite purgar a instalação.

A purga por caça é rigorosamente proibida.

#### 2.7.2 Teste de estanquiedade final

O teste de estanquiedade deve ser realizado com um detector de gás autorizado (sensibilidade 5g/ano).

Quando o circuito frigorífico estiver purgado como descrito anteriormente, verifique a impermeabilidade de todos os anéis de ligação frigoríficos da instalação (4 anéis de ligação). Se os dudgeons foram correctamente realizados, não deve existir nenhuma fuga. Eventualmente, verificar a estanquiedade dos tampões das vávulas frigoríficas.

#### Fig. Em caso de fuga:

- Levar o gás para a unidade exterior (pump down).
   A pressão náo deve baixar por abaixo da pressão atmosférica (0 bar relatios lidos no manómetro) como tal de não contaminar o gás recuperado com ar ou humudade.
- Refazer racor defeituoso,
- Reiniciar o procedimento de entrada em funcionamento.

#### 2.7.3 Carregamento complementar

	50 g de R410A por metro suplementar		
Comprimento ligações	15 m	20 m max.	
Carregamento complementar	Nenhuma	250 g	

O carregamento das unidades exteriores corresponde a distâncias máximas entre a unidade exterior e o módulo hidráulico definidos na página 18. No caso de distâncias mais importantes, é necessário efectuar um carregamento complementar de R410A. O carregamento complementar depende, para cada tipo de aparelho, da distância entre a unidade exterior e o módulo hidráulico. O carregamento complementar de R410A deve obrigatoriamente ser realizado por um especialista autorizado.

#### • Exemplo:

Uma unidade exterior distante de 17 m do módulo hidráulico necessita de um carregamento complementar de:

Carregamento complementar =  $(17 - 15) \times 50 = 100 \text{ g}$ .

O carregamento deve ser efectuado após tiragem no vácuo e antes da purga do ar por gás do módulo hidráulico, da seguinte forma:

- Desligue a bomba de vácuo (tubo flexível amarelo) e ligue no seu lugar uma garrafa de R410A na posição de extracção líquida.
- Abra a torneira da garrafa.
- Purgue o tubo flexível amarelo desapertando-o ligeiramente do lado *Manifold*.
- Pouse a garrafa numa balança de precisão mínima 10g. Aponte o peso.
- Abra prudente e ligeiramente a torneira azul e vigie o valor visualizado pela balança.
- Quando o valor visualizado diminuiu do valor de carregamento complementar calculado, feche a garrafa e desligue-a.
- Desligue então vivamente o tubo flexível ligado ao aparelho.
- Proceda à purga do ar por gás do módulo hidráulico.
- Attention!
- Utilize exclusivamente o R410A!
- Apenas utilize ferramentas adaptadas ao R410A (jogo de manómetros).
- Carregue sempre em fase líquida.
- Não ultrapasse o comprimento nem o desnivelado máximo.




figura 21 - Garrafa de gás R410A

#### 2.7.4 Recuperação de fluido frigorígeno Unidade exterior

Efectue os procedimentos seguintes para recolher o fluido frigorígeno.

- **1** Ajuste o interruptor ligar/desligar para a posição 0 (sinal **3**, figura 7, página 10). Desligue a alimentação eléctrica das unidades exteriores.
- 2- Desmontar o painel de fachada. Abra a caixa eléctrica. Depois coloque o DIP SW1 na placa de interface em ON.
- 3- Ligue de novo a alimentação eléctrica. Ponha o interruptor ligar/desligar na posição 1.(os LED verde e vermelho começam a piscar: 1s aceso / 1s apagado).
   A unidade exterior inicia a operação de arrefecimento cerca de 3 minutos depois de ser ligada.
- 4- Rapidamente: Ajuste o parâmetro 7700 (Saída relé QX1) em Ligar. => O circulador funciona normalmente.

Aviso: Prima a tecla **OK**. Mantenha pressionada a tecla durante 3 segundos e seleccione o nível de acesso\* com ajuda do botão rotativo discomentarios. Valide com a tecla **OK**.

- \* Escolher o níve "Especialista" / Teste das entradas / saídas.
- **5** Feche a válvula de líquido na unidade exterior 30 segundos **máximo** após o arranque de uma operação.
- 6- Feche a válvula de gás na unidade exterior por enquanto que a pressão de gas seja inferior a 0,02 bar relativamente a leitura no *Manifold* ou 1-2 minutos após o fecho da válvula de líquido, ao passo que a unidade exterior continua a funcionar.
- 7- Desligue a alimentação eléctrica.
- **8** A recuperação do fluido frigogénico ja finalizou.

#### Observações:

- Quando a bomba de calor está em funcionamento, a operação de recuperação não pode ser activada, mesmo se o interruptor **DIP SW1** estiver ajustado para **ON**.
- Nãoseesqueçadecolocardenovoointerruptor DIPSW1 em OFF depois de a operação de recuperação estar terminada.
- Seleccione o regime de aquecimento "AUTO".

Se a operação de recuperação falhar, tente de novo o procedimento desligando a máquina e abrindo as válvulas "gás" e "líquido". Decorridos 2 a 3 minutos, realize de novo a operação de recuperação.




figura 20 - Localização dos interruptores DIP e dos LED na placa de interface do módulo hidráulico

#### 2.8 Ligação hidráulica

#### 2.8.1 Generalidades

A ligação deve estar conforme às regras da arte segundo a regulamentação em vigor.

O circulador de aquecimento está integrado no módulo hidráulico.

Ligue as tubagens do aquecimento central ao aparelho respeitando o sentido de circulação.

O diâmetro da tubagem, entre a bomba de calor e o colector de aquecimento, deve pelo menos ser igual a 1 polegada (26x34 mm).

Calcule o diâmetro das tubagens em função dos caudaes e comprimentos das redes hidráulicas.

Binário de aperto: 15 a 35 Nm.

Utilize anéis de ligação para facilitar a desmontagem do módulo hidráulico.

Utilize de preferência tubos flexíveis de ligação para evitar de transmitir o ruído e as vibrações ao edifício.

Ligue as evacuações da torneira de drenagem e da válvula de segurança ao esgoto.

Verificar o bom funcionamento do sistema de expansão. Controlar a pressão do vaso (prê-carga 1 bar) e a aferição da válvula de segurança.

Aviso: Realize todas as impermeabilidades de montagem segundo as regras da arte em vigor para as obras de canalizações:

 Utilização de juntas adaptadas (junta de fibra, anel circular).

- Utilização de fita de teflon ou de filamento.
- Utilização de massa de impermeabilidade (sintético á seguir os casos).

No caso de utilização da água com glicol, preveja um controlo anual da qualidade do mesmo. Utilize apenas o monopropileno de glicol. A utilização do monoetileno de glicol é proibida.

- Em algumas instalações, a presença de metais diferentes pode provocar problemas de corrosão; observa-se então a formação de partículas metálicas e de lama no circuito hidráulico.
- Neste caso, é desejável utilizar um inibidor de corrosão nas proporções indicadas pelo seu fabricante.
- Consulte o capítulo "Tratamento da água sanitária e de aquecimento" do nosso catálogo de tarifas.
  - Por outro lado, é necessário garantir que a água tratada não se torna agressiva.

É preciso o respeito do colume minimo de agua na instalação (50 litros). No caso de um volume de agua inferior a este valor, instalar um deposito de inercia no retorno do circuito de aquecimento. Caso a instalação esteja equipada com valvula (s) termostatica (s), dbe se garantir a circulação deste volume inimo.

O caudal da instalação debe ser no minimo igual ao valor minimo detalhado na tabua de caracteristicas (§ 1.3, página 5). Fica proibida a montagem de um elemento de regulação (diferente das nossas recomendações) o qual reduça ou paralice o caudal no modulo hidraulico.




figura 22 - Esquema hidráulico de princípio

#### 2.8.2 Ligação ao circuito sanitário

Montar as uniões dielectricas e as tubagens de àgua sanitaria na depósito (ver figura 23). Isole as tubagens com a ajuda dos isolamentos fornecidos.

Coloque a sonda do circuito sanitario ao fundo da picagem do deposito de AQS.

**Obrigatório**: Colocar na entrada de água fria um grupo de segurança com válvula aferida de 7 a 10 bar (exigido pelos regulamentos locais), a qual será ligada a uma conduta de evacuação ao esgoto. Accionar o grupo de segurança segundo as recomendações do fabricante.

Ligar a evacuação da válvula de segurança ao esgoto.

Recomendamos colocar na saída de água quente um misturador termostático.




figura 23 - Montagem das tubagens de AQS






figura 24 - Saídas de AQS

#### 2.8.3 Enxaguamento da instalação

Antes de ligar o módulo hidráulico na instalação, enxagúe correctamente a rede de aquecimento para eliminar as partículas que poderiam comprometer o bom funcionamento do aparelho.

Não utilize nenhum solvente ou hidrocarboneto aromático (gasolina, petróleo, etc.).

No caso de uma instalação antiga, preveja no retorno da caldeira e no ponto baixo um frasco de decantação com capacidade suficiente e equipado de uma drenagem, de forma a recolher e evacuar as impurezas.

Adicione à água um produto alcalino e um dispersante. Efectue várias operações de enxaguamento da instalação, antes de proceder ao enchimento definitivo.

#### 2.8.4 Enchimento do reservatório integrado

Verifique a fixação das tubagens, o aperto dos anéis de ligação e a estabilidade do aparelho.

Verifique o sentido de circulação da água e a abertura de todas as válvulas.

Proceder ao enchimento.

Verifique se não existe fuga.

Durante o enchimento, não ponha a funcionar o circulador, abra todos os purgadores da instalação e o purgador (**P**) do módulo hidráulico para evacuar o ar contido nas canalizações.

Fechar os purgadores e acrescentar água até que a pressão do circuito hidráulico se situe entre 1,5 e 2 bar. Verificar se o circuito hidráulico está purgado correctamente.


Após a etapa "Colocação em serviço", página 35, quando a máquina estiver ligada, efectue novamente a purga do módulo hidráulico (2 litros de água).

A pressão exacta de enchimento é dada em função da altura manometrica da instalação.

### 2.8.5 Ligação a um circuito de fan-coils ou Radiadores dinâmicos

Bomba de calor > 11 kW: É precisso instalar no circuito radiadores dinâmicos um depósito de inercía (contiudo minimo: 100 litros) (ver "Esquema hidráulico de princípio", página 56).

Circuito		com BdC > 11 kW
misturado (CC1)	directo (CC2)	COM BUC > 11 KVV
Estrutura de piso radiante-refrescante	Radiadores dinâmicos ou ventilo- convectores	Depósito de inercía no retorno CC2
Radiadores dinâmicos ou ventilo- convectores	Radiadores	Depósito de
Radiadores dinâmicos ou ventilo- convectores	Radiadores dinâmicos ou ventilo- convectores	de 2 circuits



- 1. Anel de ligação frigorífico "Líquido".
- 2. Anel de ligação frigorífico "Gás".
- 3. Retorno aquecimento (1 circuito).
- 4. Início aquecimento (1 circuito).
- 5. Válvula de paragem (Não fornecido).
- 6. Saída AQS (água quente sanitário).
- 7. Entrada AFS (água fria sanitário).
- 8. Supressor (Não fornecido).
- 9. Enchimento.
- 10. Grupo de segurança (Obrigatório / Não fornecido).
- 11. Conexões ao esgoto com sifão.
  - Evacuação do purgador.
  - Evacuação válvula.

figura 25 - Conexões




figura 26 - Purgador do módulo hidráulico

#### 2.9 Isolamento termico

Instalar o conjunto de isolamento térmico nas partes metálicas para evitar os inconvenientes resultantes da condensação.

- 1 Instale as mangas isolantes rectas nas ligações do aquecimento do permutador.
- 2 Instale as mangas isolantes cónicas nas ligações frigoríficas do permutador.
- **3** Coloque fita-adesiva isolante em todas as ligações da tubagem.




figura 27 - Isolamento termico

## 2.10 Definições da velocidade do circulador bomba de calor




figura 28 - Pressões e caudaes hidráulicos disponíveis

	OFF	Luz piloto luminoso ligado: O circulador não funciona, não tem alimentação electrica.
0	<b>✓</b>	Piloto luminoso activo em verde: O circulador funciona normalmente.
÷Ö;	oair 10 min.	Piloto luminoso intermitente verde: Funcionamento no modo desgaseificação (retirada do ar) (10 minutos).
÷Ö.	Auto Test	Piloto luminoso intermitente verde/vermelho: Erro de funcionamento com rearme automatico.
÷Ö;		Piloto luminoso intermitente vermelho: Erro de funcionamento.

figura 29 - Sinal de funcionamento do circulador da bomba de calor




figura 30 - Exibir a circulador

Obstrução ou bloqueio do circulador:

Se o motor ficar bloqueado, é lançado um trem de arranque.

Se o motor se mantiver bloqueado, este será parado de forma permanente.

Corte a alimentação eléctrica do circulador durante 30s para desbloqueá-lo e permitir um novo trem de arranque.

#### 2.11 Ligações eléctricas

Antes de proceder a qualquer intervenção, verifique se a alimentação eléctrica geral está cortada.

#### 2.11.1 Característica da alimentação eléctrica

A instalação eléctrica deve ser realizada de acordo com a regulamentação em vigor.

As ligações eléctricas só serão efectuadas quando todas as outras operações de montagem (fixação, montagem, etc.) terão sido realizadas.

#### 

O contrato subscrito com o fornecedor de energia deve ser suficiente para cobrir não apenas a potência da BdC mas igualmente o montante das potências de todos os aparelhos susceptíveis de funcionar simultaneamente.

Quando a potência é insuficiente, verifique junto do seu fornecedor de energia o valor da potência subscrita no seu contrato.

Nunca utilize ficha eléctrica para a alimentação.

A BdC deve ser alimentada diretamente (sem interruptor externo) por linhas especiais protegidas em parte da tabela eléctrica por disjuntores bipolares dedicados à BdC: Curva D para a unidade exterior, curva C para os apoios eléctricos aquecimento e sanitário (ver tabelas página 29).

A instalação eléctrica deve obrigatoriamente estar equipada de uma protecção diferencial de 30 mA.

Este aparelho está previsto para funcionar sob uma tensão nominal de 230 V ou 400 V, +/- 10%, 50 Hz (acordo com o modelo).

#### 2.11.2 Generalidades nas conexões eléctricas

É obrigatório respeitar a polaridade fase-neutra durante a ligação eléctrica.


O fio rígido sempre é preferível para as instalações fixas, nas obras em especial.

Aperte os cabos com prensa-estopas para evitar qualquer desligação acidental dos fios condutores.

A ligação à terra e a sua continuidade são obrigatórias.

#### • Conexão nos blocos terminais de parafuso

- É proibida a utilização de terminais ou pontas.
- Escolha sempre um fio rígido que respeite as normas em vigor.
- Desnude a extremidade do fio em cerca de 25 mm.
- Com uma pinça de extremidades redondas, realize uma argola com diâmetro correspondente aos parafusos de aperto do bloco terminal.
- Aperte com muito força o parafuso do bloco terminal na argola realizada. Um aperto insuficiente pode levar a sobreaquecimentos, fontes de avaria ou até incêndio.




#### · Conexão nos cartões de regulação

- Remova o conector correspondente e efectue a ligação.



#### • Conexão nos blocos terminais de mola

- Desnude a extremidade do fio em cerca de 10 mm.
- Empurre a mola com uma chave de fenda para que o fio entre na caixa.
- Introduza o fio no orifício previsto para este efeito.
- Remova a chave de fenda e depois verifique se o fio fica bloqueado na caixa, puxando em cima.



#### 2.11.3 Vista de conjunto das ligações eléctricas

O esquema eléctrico do módulo hidráulico vem detalhado na figura 51, página 59.




figura 31 - Esquema de conjunto das ligações eléctricas para uma instalação simples (1 circuito de aquecimento)

#### 2.11.4 Secção de cabo e calibre de protecção

As secções de cabo são fornecidas a título indicativo e não dispensam a verificação por parte do instalador se estas secções correspondem às necessidades e respondem às normas em vigor.

#### Alimentação da unidade exterior

Bomba de calor monofásica		Alimentação eléctrica 230 V - 50 Hz		
Modelo	Potência absorvida maxi.	Cabo de ligação (Fase, Neutro, Terra)	Calibre disjuntor curva D	
excellia duo 11 monofásica	5060 W	3 x 6 mm²	22.4	
excellia duo 14 monofásica	5750 W	3 X 0 111111	32 A	
Bomba de calor trifásica		Alimentação eléctrica 400 V - 50 Hz		
Modelo Potência absorvida maxi.		Cabo de ligação (3 Fases, Neutro, Terra)	Calibre disjuntor curva D	
excellia duo 11 trifásica	5865 W			
excellia duo 14 trifásica	6555 W	5 x 2,5 mm²	20 A	
excellia duo 16 trifásica	7245 W			

- Interconexão entre unidade exterior e módulo hidráulico: O módulo hidráulico está alimentado pela unidade exterior, para isso utiliza-se um cabo com 4 x 1,5 mm² (Fase, Neutro, Terra, Boquilha de comunicação).
- Alimentação eléctrica AQS: A parte AQS é alimentada directamente por um cabo de 3 x 1,5 mm² (Fase, Neutro, Terra).
   Protecção por disjuntor (16 A, curva C).
- Alimentação dos apoios eléctricos (opção):

O módulo hidráulico possui dois patamares de apoios eléctricos instalados no depósito permutador.

Bomba de calor	Apoios eléctricos		Alimentação dos apoios eléctricos		
Modelo	Potência	Intensidade nominal	Cabo de ligação	Calibre disjuntor curva C	
excellia duo monofásica	2 x 3 kW	26,1 A	3 x 6 mm²	32 A	
excellia duo trifásica	9 kW	3 x 13 A	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20 A	

Antes de proceder a qualquer intervenção, verifique se a alimentação eléctrica geral está cortada.

### 2.11.5 Conexões eléctricas lado unidade exterior monofásica

Acesso aos terminais de ligação:

- Desmontar o painel de fachada. Retire os parafusos e a cobertura da fachada.




figura 32 - Acesso ao bloco terminal da unidade exterior monofásica

- Efectuar as ligações segundo os esquemas figura 33 e figura 40, página 33.




figura 33 - Conexões ao bloco terminal da unidade exterior monofásica

- Utilizar os aperta-cabos para evitar qualquer desligação acidental dos condutores.
- Utilize o fixador para manter os cabos contra a placa de isolamento (figura 34).




figura 34 - Finalização da conexão da unidade exterior monofásica

### 2.11.6 Conexões eléctricas lado unidade exterior trifásica

Acesso aos terminais de ligação:

- Desmontar o painel de fachada. Retire os parafusos e a cobertura da fachada.




figura 35 - Acesso ao bloco terminal da unidade exterior trifásica

- Efectuar as ligações segundo os esquemas figure 37, page 26.




figura 36 - Conexões ao bloco terminal da unidade exterior trifásica

- Utilizar os aperta-cabos para evitar qualquer desligação acidental dos condutores.
- Preencha o espaço na entrada dos cabos na unidade exterior com a placa isolante.




figura 37 - Finalização da conexão da unidade exterior trifásica




figura 38 - Passagens dos cabos e ligações frigoríficas da unidade exterior trifásica

#### 2.11.7 Conexões eléctricas lado módulo hidráulico

Acesso aos terminais de ligação:

- Desmontar o painel de fachada.
- Abra a caixa eléctrica.
- Efectuar as ligações segundo os esquemas (figura 40).

Não pouse em paralelo as linhas das sondas e as linhas do sector de forma a evitar as interferências provocadas nas pontas de tensão do sector.

É favor verificar se todos os cabos eléctricos estão alojados nos espaços previstos para este efeito.

#### Interconexão entre unidade exterior e módulo hidráulico

Respeite a correspondência entre as marcações dos blocos terminais do módulo hidráulico e da unidade exterior durante a ligação dos cabos de interconexão.

Um erro de conexão pode provocar a destruição de uma ou outra unidade.

#### Apoios eléctricos (opção)

Se a BdC não for instalada em relevo de caldeira:

 Ligue a alimentação eléctrica dos apoios à tabela eléctrica.

#### • Relevo caldeira (opção)

- Se a opção relevo caldeira for utilizada, a opção apoio eléctrica não deve ficar ligada.
- Consulte o manual fornecido com o kit relevo.
- Consulte o manual fornecido com a caldeira.

#### · Segundo circuito de aquecimento

Consulte o manual fornecido com o kit hidráulico
 2º circuito ou Kit extensão regulação.

#### • Modem telefónico (Não fornecido)

- Consulte o manual do kit de extensão da regulação.

#### · Contrato subscrito com o fornecedor de energia

É possível escravizar o funcionamento da BdC a contratos especiais, HP/HC (hora normal/hora económica), dia/noite. Em especial, a produção de água quente sanitária (AQS) à temperatura de conforto será realizada às horas económicas em que a electricidade é mais barata.

- Ligue o contacto "fornecedor de energia" na entrada EX2.
- Ajuste o parâmetro (1620) em "Tarifa horas económicas".
- 230V em entrada EX5 = informação "horas normais" activada (Ajuste de base / Modificação possível linha 5989, menu Configuração).

#### • Deslestagem ou EDP (Eliminação Dia de Ponta)

O deslastre tem como objectivo reduzir o consumo eléctrico quando este é demasiado importante em relação ao contrato subscrito com o fornecedor de energia.

- Ligue o delestador à entrada EX1, os apoios da BdC e o apoio AQS serão parados no caso de excesso de consumo da habitação.
- 230 V em entrada EX1 = deslestagem em curso (Ajuste de base / Modificação possível linha 5981, menu Configuração)(Linha de função 2920).

#### • Defeitos externos à BdC

Qualquer órgão de leitura de informação (termóstato, Pressóstato, etc.) pode assinalar um problema externo e parar a BdC.

- Lique o órgão externo à entrada EX3.
- 230 V na entrada EX6 = Paragem BdC (o sistema mostra o erro 369).

#### • Segurança térmica estrutura de piso radiante

Insira a segurança térmica estrutura de piso radiante entre o conector X12 (ou X110) e o circulador estrutura de piso radiante.





figura 39 - Segurança térmica estrutura de piso radiante






figura 40 - Ligação aos blocos terminais e relé de potência




figura 41 - Acesso à caixa eléctrica do módulo hidráulico e descritivo




figura 42 - Ligações no regulador BdC (acessórios e opções)

#### 2.12 Sonda exterior

A sonda exterior é necessária ao bom funcionamento da BdC.

Consulte as instruções de montagem na embalagem.

Coloque a sonda na fachada mais desfavorecida, normalmente na fachada norte ou noroeste.

Não deve de forma alguma ser exposta ao sol matinal. Será instalada de forma a ser facilmente acessível mas no mínimo a 2,5 m do chão.

É obrigatório evitar as fontes de calor como as lareiras, as partes superiores das portas e janelas, a proximidade das bocas de extracção, as partes inferiores das varandas e dos telhados avançados que isolariam a sonda das variações da temperatura do ar exterior.

 Ligue a sonda exterior ao conector X84 (terminais M e B9) do cartão de regulação da BdC.

### 2.13 Sonda do ambiente e/ou central do ambiente

A sonda do ambiente (o central do ambiente) é facultativa.

Consulte as instruções de montagem na embalagem.

A sonda deve ser instalada na zona de estadia, numa parede bem liberta. Será instalada de forma a ser facilmente acessível.

Evite as fontes de calor directo (lareira, televisão, planos de cozedura), as zonas de corrente de ar frescas (ventilação, porta, etc.).

Os defeitos de construção de impermeabilidade ao ar traduzem-se frequentemente por um sopro de ar frio pelos revestimentos eléctricos.

Colmate os revestimentos eléctricos se chegar na parte traseira da sonda do ambiente uma corrente de ar frio.

#### 2.13.1 Instalação de uma sonda de ambiente

#### Sonda do ambiente T55

- Ligue a sonda ao conector **X86** da carta de regulação da BdC com ajuda do conector fornecido (terminais **1**, **2**).

#### Sonda do ambiente rádio T58

Consulte o manual fornecido com a sonda do ambiente.

#### 2.13.2 Instalação de uma central de ambiente

#### Central do ambiente T75

 Ligue a sonda ao conector X86 da carta de regulação da BdC com ajuda do conector fornecido (terminais 1, 2 e 3).

#### Central do ambiente rádio T78

Consulte o manual fornecido com a sonda do ambiente.

#### 2.13.3 Zona fan coil

Se o sistema está equipado com radiadores dinâmicos / ventilo-convectores, não usar a sonda ambiente dentro da área propria.

#### 2.14 Colocação em serviço

- Active o disjuntor geral da instalação.

Á primeira colocação em serviço (ou no Inverno), para permitir um préaquecimento do compressor, active o disjuntor geral da instalação (alimentação da unidade exterior) algumas horas antes de proceder aos ensaios.

- Active o botão ligar/desligar da BdC.

Para garantir o bom funcionamento das entradas EX1, EX2, EX3: Verifique se a polaridade faseneutro da alimentação eléctrica é respeitada.

Durante a colocação em serviço e sempre que o interruptor ligar/desligado for cortado e depois reactivado, a unidade exterior demorará cerca de 4 min. a arrancar mesmo se a regulação estiver em pedido de aquecimento.

O mostrador pode indicar o erro 370 durante o (re)arranque. Não se preocupe, a comunicação entre a unidade exterior e o módulo hidráulico restabelecer-se-á passado alguns minutos.

Durante a fase de inicialização do regulador, o mostrador mostra todos os símbolos, e depois "Dados, actualizar", e depois indica "Estado BdC".

- Efectue todos os ajustes específicos da regulação (Configuração da instalação):
- Prima a tecla  $\stackrel{\mathbf{ok}}{\triangleright}$  .
- Mantenha pressionada a tecla Ó durante 3 segundos e seleccione o nível de acesso
- "Colocação em serviço" com ajuda do botão rotativo



- Valide com a tecla D.
- Parametrize a regulação da BdC (Consulte a lista dos ajustes página 43).

Na colocação em serviço (ou no caso de erro 10) os apoios eléctricos são susceptíveis de iniciar mesmo se a temperatura exterior instantânea for superior à temperatura de activação dos apoios.

A regulação utiliza uma temperatura exterior média inicial de 0°C e necessita de tempo para reactualizar esta temperatura.

Para solucionar esta situação, com a sonda exterior correctamente ligada, reinicie o parâmetro 8703 (nível colocação em serviço, menu diagnóstico consumidores).

### 2.15 Configuração da sonda de ambiente (T55 ou T58)

Para configurar a sonda de ambiente e ligá-la à zona de aquecimento adequada:

- Prima durante mais de 3 segundos a tecla de presença. A sonda de ambiente mostra RU e um algarismo pisca.
- Rode o botão rotativo para escolher a zona (1 ou 2).
- Se a instalação estiver equipada de 2 sondas de ambiente,
- ligue primeiro uma sonda e configure-a na zona 2,
- ligue depois outra sonda que está configurada por defeito na zona 1.

- Prima a tecla de presença, a sonda de ambiente mostra P1 e um algarismo fica intermitente.
- 1: Registo automático; é adoptada uma correcção da regulação com o botão sem validação especial (timeout) ou com uma pressão na tecla de regime.
- 2: Registo com confirmação; apenas é adoptada uma correcção da regulação com o botão após uma pressão na tecla de regime.
- Prima novamente a tecla de presença, a sonda de ambiente mostra P2 e começa a piscar um algarismo.
- 0: OFF; todos os elementos de exploração estão activados.
- 1: ON; os elementos de exploração seguintes estão bloqueados:
  - Comutação do modo de funcionamento do circuito de aquecimento.
  - Ajuste da regulação de conforto.
  - Mudança do nível de exploração.

A sonda de ambiente mostra OFF durante 3 segundos quando se prima um botão bloqueado.

### 2.16 Configuração do central do ambiente (T75 ou T78)

Durante a colocação em serviço, após uma inicialização de cerca de 3 minutos, é necessário ajustar o idioma do utilizador:

- Prima a tecla D.
- Escolha o menu "Interface utilizador/Operador secção".
- Escolha o idioma (Idioma).
- Seleccionar o idioma (English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Español, **Português**, Dansk...).

#### 

- Escolha a afectação da central de ambiente (aparelho de ambiente 1 ou 2,...) linha **40**\* (ver página 43).
- Segundo a afectação escolhida, verifique e modifique, se necessário, as regulações das linhas 42\*, 44\*, 48\* (ver página 43).

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base		
40	ı	Utilização como	Aparelho ambiente 1, 2, P, Interface utilizador 1, 2, P, Aparelho de serviço		Aparelho ambiente 1		
		Esta linha permite ajustar a utilização da central de ambiente. Segundo a utilização, são então necessários outros ajustes (linhas 42, 44, 48).					
42	I	Afectação aparelho 1	Circuito de aquecimento 1, Circuitos de aquecimento 1 & 2, Circuitos de aquecimento 1 & P, Todos os circuitos de aquecimento		Circuito de aquecimento 1		
44 <b>I</b> Exploração		Exploração CC2 (comando CC2)	Comum com CC1, Independente		Comum com CC1		
		Esta função permite escolher se quer que a sonda de ambiente (opcional) tenha uma acção nas duas zonas ou numa só.					
48	I	Acção tecla de presença	Sem, Circuito de aquecimento 1, Circuito de aquecimento 2, Comum				

<sup>\*</sup> Estas linhas de parâmetros só são acessíveis a partir da central de ambiente.

# 3 Regulação

## 3.1 Interface utilizador, Central do ambiente (opção) e Sonda do ambiente (opção)




figura 43 -

Sinal	Função	- Definições
1	Selecção do regime de funcionamento	- Ligar: Produção da AQS em função do programa horário.
	AQS  Ligar	- <b>Paragem</b> : Produção da AQS desligada com função anticongelante da água sanitária activa.
	一 — Paragem	<ul> <li>Tecla activação manual: Prima a tecla AQS durante 3 segundos (Comutação "reduzido" para "conforto" até a próxima comutação do programa horário AQS).</li> </ul>
2	Visualização digital	- Controlo do funcionamento, leitura da temperatura actual, do regime de aquecimento, de um eventual defeito.
		- Visualização dos ajustes.
3	Saída "ESC"	- Sair do menu.
4	Navegação e ajuste	- Ajuste da regulação de temperatura conforto.
		- Selecção do menu.
		- Ajuste dos parâmetros.
5	Selecção do regime de aquecimento	- <sup>Auto</sup> Aquecimento em serviço á seguir o programa de aquecimento (A comutação de regime Verão/Inverno é automática).
		- Temperatura de conforto permanente.
		- C Temperatura reduzida permanente.
		- C Regime "stand-by" com protecção fora de gelo (Sob reserva da alimentação eléctrica da BdC não ser interrompida).
6	Visualização da informação	- Diversas informações (ver página 64).
		- Leitura dos códigos de erro (ver página 61).
		- Informação sobre a manutenção, o regime especial.
7	Validação "OK"	- Entrada no menu seleccionado.
		- Validação do ajuste dos parâmetros.
		- Validação do ajuste da regulação de temperatura conforto.
8	Selecção do modo refrescamento	Se a instalação estiver equipada do kit refrescamento:
		_ 🌣 Refrescamento em serviço á seguir o programa de aquecimento (A comutação de regime Verão/Inverno é automática).
9	Tecla "RESET" (Pressão rápida)	<ul> <li>Reinicialização e anulação das mensagens de erro.</li> <li>Não utilize durante o funcionamento normal.</li> </ul>
10	Botão de regulação	- Ajuste da regulação de temperatura conforto.
11	Tecla de presença	- Comutação conforto / reduzido.

#### 3.2 Descrição do visor




figura 44 - Visor de interface do utilizador

9	
Símbolos	Definições
1 2	- Modo aquecimento activo com referência ao circuito de aquecimento.
*	- Aquecimento no modo conforto.
	- Aquecimento no modo reduzido.
	- Aquecimento no modo "standby" (sem gelo).
**	- Modo arrefecimento activo.
	- Função férias activada.
<u>Z</u>	- Processos em curso.
0	- Funcionamento do compressor.
<u> </u>	- Funcionamento do queimador.
<u> </u>	- Mensagem de defeito.
	- Manutenção / Regime especial.
INFO	- Nível de informação activado.
PROG	- Programação activada.
ECO	- Função ECO activada (Aquecimento parado temporariamente).
1828 ¢	- Hora / Número parâmetro / Valor predefinido.
20.5€ temperature ambiante	- Temperatura ambiente / Valor predefinido.
20.5 C	- Informação predefinição /

Informação parâmetro.

#### 3.3 A curva de aquecimento

O funcionamento da BdC é escravizado à curva de aquecimento.

A temperatura de regulação da água do circuito de aquecimento é ajustada em função da temperatura exterior.

Se existirem válvulas termostáticas na instalação, estas devem ser abertas em grande ou ajustadas mais alto que a temperatura ambiente de regulação normal.

#### 3.3.1 Ajustes

Durante a instalação, a curva de aquecimento deve ser parametrizada em função dos emissores de aquecimento e do isolamento do alojamento.

As curvas da curva de aquecimento (figura 45) eferemse a uma regulação de ambiente igual a 20 °C.

A inclinação da curva de aquecimento (parâmetro 720) determina o impacto das variações da temperatura exterior nas variações da temperatura de saída aquecimento.

Quanto mais a inclinação é elevada mais uma fraca diminuição da temperatura exterior provoca um aumento importante da temperatura de saída da água do circuito aquecimento.

O desfasamento da curva de aquecimento (parâmetro 721) modifica a temperatura de saída de todas as curvas, sem modificação da inclinação (figura 46).

As acções correctivas no caso de desconforto são listadas na tabela (figura 47).




figura 45 - Fecho do mostrador




figura 46 - Inclinação da curva de aquecimento (linha 720)




figura 47 - Translação da curva de aquecimento (linha 721)




figura 48 - Acções correctivas no caso de desconforto

#### 3.4 Parametrização da regulação

#### 3.4.1 Generalidades

Apenas os parâmetros acessíveis aos níveis:

- U Utilizador final.
- I Colocação em serviço.
- S Especialista.

estão descritos neste documento.


Os níveis de acesso estão indicados na 2ª coluna da tabela pelas letras **U**, **I** e **S**.

Os parâmetros OEM não estão descritos e requerem um código de acesso do construtor.

#### 3.4.2 Ajuste dos parâmetros

- Escolhe o nível desejado.
- Faça desfilar a lista dos menus.
- Escolha o menu desejado.
- Faça desfilar as linhas de função.
- Escolha a linha desejada.
- Ajuste o parâmetro.
- Valide o ajuste premindo a tecla OK.
- Para voltar ao menu, prima em ESC.

Se não efectuar nenhum ajuste durante 8 minutos, o ecrã volta automaticamente à visualização de base.



#### 3.4.3 Configurações recomendadas com base em configurações de instalação de emissores de calor

		Radiador muito baixa temperatura / Estrutura de piso radiante-refrescante	Radiador BT (baixa temperatura)	Radiadores dinâmicos ou ventilo-convectores	Radiadores clássicos
Inclinação	<b>720</b> (CC1)				
da curva de aquecimento	<b>1020</b> (CC2)	de 0,25 a 0,5	de 0,5 a 1,25	de 0,4 a 1,1 *	de 1,25 a 3
Translação	<b>721</b> (CC1)				
da curva de aquecimento	<b>1021</b> (CC2)	0	0	4 *	0
Regulação de	<b>740</b> (CC1)	Regulação de	Regulação de	30 ou 35 °C *	Regulação de
saída Mínimo	<b>1040</b> (CC2)	fábrica (17 °C)	fábrica (17 °C)	30 00 33 0	fábrica (17 °C)
Regulação de	<b>741</b> (CC1)	50 °C	Regulação de	65 °C *	65 °C
saída Máximo	<b>1041</b> (CC2)	50 C	fábrica (55 °C)	65 C	65 C
Limitação duração de carregamento AQS	5030	Regulação de fábrica (90mn)	Regulação de fábrica (90mn)	40mn	Regulação de fábrica (90mn)

## 3.4.4 Lista das linhas de função (ajustes, diagnóstico, estado)

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
Hora e d	data				
1	U	Horas / minutos	00:00 23:59	1	
2	U	Dia / Mês	01.01 31.12	1	
3	U	Ano	1900 2099	1	
5	S	Início hora de Verão (Dia / Mês)	01.01 31.12	1	25.03
6	S	Fim hora de Verão (Dia / Mês)	01.01 31.12	1	25.10
		A mudança de hora aparece às 3h00, no p	orimeiro Domingo após a data ajustada.		
Interfac	e util	izador			
20	U	Idioma	English, Deutsch, Français, Español, Português,		Português
22	S	Info	Temporário, Permanente		Temporário
26	S	Bloqueio exploração	Paragem, Ligar		Paragem
27	S	Bloqueio programação	Paragem, Ligar		Paragem
28	I	Ajuste directo Registo	automático, com confirmação		com confirmação
29	ı	Unidades temperatura Unidades pressão	°C, °F bar, psi		°C bar
44	ı	Operação CAqC2	Geralmente com CAqC1 Independentemente		Geralmente com CAqC1
46	I	Operação CAqC3/P	Geralmente com CAqC1 Independentemente		Geralmente com CAqC1
70	S	Versão do software do mostrador			
Progran	na ho	rário para o aquecimento / Arrefecimento	o, Circuito 1		
500	U	Pré-selecção (dia / semana)	Seg-Dom Seg-Sex Sáb-Dom Seg Terç		Seg-Dom
501	U	1ª fase Em (início)	00:00:	10 min	6:00
502	U	1ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	22:00
503	U	2ª fase Em (início)	00:00:	10 min	:
504	U	2ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	;
505	U	3ª fase Em (início)	00:00:	10 min	:
506	U	3ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	;
516	U	Valores standard, Circuito 1	Não, Sim		Não


 $Sim + OK: Os \ valores \ standard, \ memorizados \ no \ regulador \ substituem \ e \ anulam \ os \ programas \ de \ aquecimento personalizados. Perde então os seus ajustes personalizados.$ 

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
Progran	na ho	orário para o aquecimento / Arrefecimento, Cir	cuito 2		
		Se a instalação for composta de 2 circuitos de a	aquecimento (apenas aparece com a	opção kit 2º circ	uito).
520	U	Pré-selecção (dia / semana)	Seg-Dom Seg-Sex Sáb-Dom Seg Terç		Seg-Dom
521	U	1ª fase Em (início)	00:00:	10 min	6:00
522	U	1ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	22:00
523	U	2ª fase Em (início)	00:00:	10 min	:
524	U	2ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	:
525	U	3ª fase Em (início)	00:00:	10 min	:
526	U	3ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	:
536	U	Valores standard, Circuito 2	Não, Sim		Não
		Sim + OK : Os valores standard, memorizado personalizados. Perde então os seus ajustes per	os no regulador substituem e anular ersonalizados.	n os programas	de aqueciment
Progran	na ho	prário 4 / AQS			
560	U	Pré-selecção (dia / semana)	Seg-Dom Seg-Sex Sáb-Dom Seg Terç		Seg-Dom
561	U	1ª fase Em (início)	00:00:	10 min	00:00
562	U	1ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	05:00
563	U	2ª fase Em (início)	00:00:	10 min	14:30
564	U	2ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	17:00
565	U	3ª fase Em (início)	00:00:	10 min	:
566	U	3ª fase Fora (fim)	00:00:	10 min	:
576	U	Valores standard	Não, Sim		Não
		Sim + OK : Os valores standard, memorizado personalizados. Perde então os seus ajustes per		m os programas	de aqueciment
Férias,	Circu	ito 1 (Para activar o programa de ferias, o modo	de aquecimento debe estar na posiç	ão AUTO).	
641	U	Pré-selecção	Período 1 a 8		Período 1
642	U	Data de início de férias (Dia / Mês)	01.01 31.12	1	
643	U	Data de fim de férias (Dia / Mês)	01.01 31.12	1	
648	U	Regime do aquecimento durante as férias	Protecção fora de gelo, Reduzido		Protecção fora de gelo
Férias,	Circu	ito 2 (Para activar o programa de ferias, o modo	de aquecimento debe estar na posiç	ão AUTO).	
		Se a instalação for composta de 2 circuitos de a	aquecimento (apenas aparece com a	opção kit 2º circ	uito).
651	U	Pré-selecção	Período 1 a 8		Período 1
652	U	Data de início de férias (Dia / Mês)	01.01 31.12	1	
653	U	Data de fim de férias (Dia / Mês)	01.01 31.12	1	
658	U	Regime do aquecimento durante as férias	Protecção fora de gelo, Reduzido		Protecção fora de gelo

inha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
Ajuste d	lo aq	uecimento, Circuito 1			
710	U	Regulação da temperatura de ambiente de conforto	de temperatura reduzida a regulação conforto máximo	0,5 °C	20 °C
712	U	Regulação de temperatura de ambiente reduzida	de temperatura fora de gelo a temperatura conforto	0,5 °C	19 °C
714	U	Regulação de temperatura ambiente "fora gel"	de 4 °C a temperatura reduzida	0,5 °C	8 °C
716	S	Regulação conforto máximo	de regulação temp. conforto a 35 °C	1 °C	28 °C
720	ı	Inclinação curva aquecimento	0,1 4	0,02	0,5
		(ver § 3.4.3, página 42 e figura 46, página 41)			
721	I	Translação curva aquecimento (figura 47, página 41)	-4,5 °C 4,5 °C	0,5 °C	0
730	ı	Limite de aquecimento Verão/Inverno	8 °C 30 °C	0,5 °C	18 °C
		Quando a média das temperaturas exteriores das 24 úl de poupança). Durante o regime de Verão, o mostrado	timas horas atinge 18 °C, o regulador · indica "Eco". Esta função apenas é a	desliga o aquecir ctiva em regime a	mento (por medic automático.
740	1	Regulação de saída mini	8 °C Regulação de saída máx	1 °C	17 °C
		(Com radiadores dinâmicos, regular de 30 a 35°C)			
741	1	Regulação de saída máx.	Regulação de saída mini 70 °C	1 °C	55 °C
		Estrutura de piso radiante = 50 °C / Radiadores = 0 <b>Observação:</b> A limitação máxima não é uma função		ո aquecimento բ	pelo chão.
750	S	Influência da temperatura ambiente	1% 100%	1%	50%
		Se a instalação estiver equipada de uma sonda de Esta função permite escolher a influência da tempo Se não entrar nenhum valor, a regulação faz-se ap Se aparecer o parâmetro a 100%, a regulação ape	eratura ambiente na regulação. Jenas na curva de aquecimento.	te.	
760	S	Limitação temp ambiente	0,5 4 °C	0,5 °C	0,5 °C
		Quando a temperatura de ambiente [fixada na linh (ex. 0,5 °C)] >20,5 °C => o circulador de aquecime Ligará en quanto a temperatura ambiente seja infe	nto para.	•	
780	S	Redução acelerada	Paragem, baixar a ajuste reduzido, baixar a ajuste descongel		Paragem
790	S	Optimização máximo na activação (Antecipação do arranque para atingir a regulação de conforto)	0 0 360 min	10 min	180 min
791	S	Optimização máxima ao corte (Antecipação da paragem para comutar a regulação conforto para a regulação reduzida)		10 min	30 min
800	s	Início aumento regime reduzido	-30 10 °C	1 °C	
801	S	Fim aumento regime reduzido	-30 10 °C	1 °C	-5 °C
830	S	Sobrelevação válvula misturadora	0 50 °C	1 °C	0 °C
834	s	Tempo corrida servomotor	30 873 s	1 s	240 s

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
850	Т	Secagem controlada (de laje) (figura 49)			Paragem

- Paragem: Interrupção antecipada do programa em curso, programa inactivo.
- Aquecimento funcional.
- Aquecimento pronto para ocupação.
- Aquecimento funcional + aquecimento pronto.
- Aquecimento pronto + aquecimento funcional.
- Manual: O modo manual permite programar a sua própria secagem de laje. A função acaba automaticamente passados 25 dias.



normas as regulações do construtor edifício! Um do bom funcionamento desta função apenas é possível com uma instalação correctamente instalada (hidráulico, electricidade ajustes) pode função Α ser interrompida forma de antecipada por um ajuste em "Desligado".

figura 49 - Diagrama dos programas de secagem da laje

851	ı	Regulação manual de secagem de laje (se linha 850 = manual)	0 95 °C	1 °C	25 °C
		Esta função permite fixar a temperatura de secager O programa de secagem de laje desliga-se automa			
856	1	Dia secagem actual	0 32		0
857	ı	Dias de secagens terminados	0 32		0
900	S	Comutação regime	Nenhum, Modo protecção, Reduzido, Conforto, Automático	1	Reduzido
		Modo de funcionamento em fim de secagem de laje	<b>e</b> .		
Circuito	refre	escamento, Circuito 1 (apenas aparece com a opçã	o kit refrescamento).		
901	U	Modo funcionamento	Protecção, Automático, Reduzido, Conforto		Protecção
902	U	Regulação da temperatura de ambiente de conforto	17 40 °C	0,5 °C	24 °C
903	U	Ajuste Reduzido	5 40°C		26 °C
908	ı	T° saída à T° exterior 25°C	6 35 °C	0,5 °C	20 °C
909	ı	T° saída à T° exterior 35°C	6 35 °C	0,5 °C	16 °C
912	ı	Limite de refrescamento à T° exterior	8 35 °C	0,5 °C	24 °C
913	S	Duração de bloqueio após fim de aquecimento / Arrefecimento	8 100	1 h	24 h
918	s	Início compensação de Verão à T° exterior	20 50 °C	1 °C	26 °C
919	S	Fim compensação de Verão à T° exterior	20 50 °C	1 °C	40 °C
920	S	Aumento regulação compensação de Verão	1 10 °C	1 °C	4 °C
923	S	Regulação saída mini à T° exterior 25°C	6 35 °C	0,5 °C	18 °C
			6 35 °C		18 °C

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
928	s	Influência da temperatura ambiente	, 1 100 %	1 %	80 %
		Se a instalação estiver equipada de uma sonda de Esta função permite escolher a influência da tempo Se não entrar nenhum valor, a regulação faz-se ap Se aparecer o parâmetro a 100%, a regulação ape	eratura ambiente na regulação. Senas na curva de aquecimento	te.	
932	S	Limitação da influência ambiente	0,5 4 °C	0,5 °C	0,5 °C
938	S	Sub-refrio válvula mistura	0 20 °C	1 °C	0 °C
941	S	Tempo corrida servomotor	30 873 s	1 s	240 s
963	S	Com regul. prim/ppe prim	Não, Sim		Não*
		* Ajuste de base : 1 circuito = Não ; 2 circuitos = Si	m		
Ajuste d	do aq	uecimento, Circuito 2			
		Se a instalação for composta de 2 circuitos de aqu	ecimento (apenas aparece com a	opção kit 2º circ	uito).
1010	U	Regulação da temperatura de ambiente de conforto	de temperatura reduzida a regulação conforto máximo	0,5 °C	20 °C
1012	U	Regulação de temperatura de ambiente reduzida	de temperatura fora de gelo a temperatura conforto	0,5 °C	19 °C
1014	U	Regulação de temperatura ambiente "fora gel"	de 4 °C a temperatura reduzida	0,5 °C	8 °C
1016	S	Regulação conforto máximo	de regulação temp. conforto a 35 °C	1 °C	28 °C
1020	- 1	Inclinação curva aquecimento	0,1 4	0,02	0,5
		(ver § 3.4.3, página 42 e figura 46, página 41)			
1021	ı	Translação curva aquecimento (figura 47, página 41)	-4,5 4,5 °C	0,5 °C	0 °C
1030	- 1	Limite de aquecimento Verão/Inverno	8 30 °C	0,5 °C	18 °C
		Quando a média das temperaturas exteriores das 24 úl de poupança). Durante o regime de Verão, o mostrado	timas horas atinge 18 °C, o regulador r indica "Eco". Esta função apenas é a	desliga o aquecir ctiva em regime a	mento (por medida automático.
1040	I	Regulação de saída mini	8 °C Regulação de saída máx	1 °C	17 °C
		(Com radiadores dinâmicos, regular de 30 a 35°C)			
1041	- 1	Regulação de saída máx.	Regulação de saída mini 70 °C	1 °C	55 °C
		Estrutura de piso radiante = 50 °C / Radiadores = 0 <b>Observação:</b> A limitação máxima não é uma função	65 °C. ão de segurança tal como exige um	ո aquecimento բ	oelo chão.
1050	S	Influência da temperatura ambiente	1 % 100 %	1 %	50 %
		Se a instalação estiver equipada de uma sonda de Esta função permite escolher a influência da tempo Se não entrar nenhum valor, a regulação faz-se ap Se aparecer o parâmetro a 100%, a regulação ape	eratura ambiente na regulação. Denas na curva de aquecimento.	te.	
1060	s	Limitação temp ambiente	0,5 4 °C	0,5 °C	0,5 °C
		Quando a temperatura de ambiente [fixada na linh 1060 (ex. 0,5 °C)] >20,5 °C => o circulador de aque Ligará en quanto a temperatura ambiente seja infe	ecimento para.	-	
1080	S	Redução acelerada	Paragem, baixar a ajuste reduzido, baixar a ajuste descongel		Paragem
1090	S	Optimização máximo na activação	0 360 min	10 min	180 min
1091	s	Optimização máxima ao corte	0 360 min	10 min	30 min
1100	s	Início aumento regime reduzido	-30 10 °C,°C	1 °C	
1101	s	Fim aumento regime reduzido	-30 10 °C,°C	1 °C	-5 °C
1130	S	Sobrelevação válvula misturadora	0 50 °C	1 °C	0 °C
1134	S	Tempo corrida servomotor	30 873 s	1 s	240 s

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
1150	ı	Secagem controlada (de laje) (figura 49, página 46)			Paragem
		<ul> <li>Paragem: Interrupção antecipada do programa en</li> <li>Aquecimento funcional.</li> <li>Aquecimento pronto para ocupação.</li> <li>Aquecimento funcional + aquecimento pronto.</li> <li>Aquecimento pronto + aquecimento funcional.</li> <li>Manual: O modo manual permite programar a sua própressor</li> </ul>		automaticamente	passados 25 dia:
1151	ı	Regulação manual de secagem de laje (Se linha 1150 = manual)	0 95 °C	1 °C	25 °C
		Esta função permite fixar a temperatura de secager O programa de secagem de laje desliga-se automa			<b>1</b> .
1156	ı	Dia secagem actual	0 32		0
1157	I	Dias de secagens terminados	0 32		0
1200	S	Comutação regime	Nenhum, Modo protecção, Reduzido, Conforto, Automático		Reduzido
		Modo de funcionamento em fim de secagem de laje	).		
Circuito	refre	escamento, Circuito 1 (apenas aparece com a opçã	o kit refrescamento).		
1201	U	Modo funcionamento	Protecção, Automático, Reduzido, Conforto		Protecção
1202	U	Regulação da temperatura de ambiente de conforto	17 40 °C	0,5 °C	24 °C
1203	U	Ajuste Reduzido	5 40°C		26 °C
1208	ı	T° saída à T° exterior 25°C	6 35 °C	0,5 °C	20 °C
1209	ı	T° saída à T° exterior 35°C	6 35 °C	0,5 °C	16 °C
1212	ı	Limite de refrescamento à T° exterior	8 35 °C	0,5 °C	24 °C
1213	S	Duração de bloqueio após fim de aquecimento / Arrefecimento	8 100	1 h	24 h
1218	S	Início compensação de Verão à T° exterior	20 50 °C	1 °C	26 °C
1219	S	Fim compensação de Verão à T° exterior	20 50 °C	1 °C	40 °C
1220	S	Aumento regulação compensação de Verão	1 10 °C	1 °C	4 °C
1223	S	Regulação saída mini à T° exterior 25°C	6 35 °C	0,5 °C	18 °C
1224	s	Regulação saída mini à T° exterior 35°C	6 35 °C	0,5 °C	18 °C
1228	S	Influência da temperatura ambiente	, 1 100 %	1 %	80 %
		Se a instalação estiver equipada de uma sonda de Esta função permite escolher a influência da tempe Se não entrar nenhum valor, a regulação faz-se apose aparecer o parâmetro a 100%, a regulação aper	ratura ambiente na regulação. enas na curva de aquecimento.	te.	
1232	S	Limitação da influência ambiente	0,5 4 °C	0,5 °C	0,5 °C
1238	S	Sub-refrio válvula mistura	0 20 °C	1 °C	0 °C
1241	S	Tempo corrida servomotor	30 873 s	1 s	240 s
1263	S	Com regul. prim/ppe prim	Não, Sim		Não*

<sup>\*</sup> Ajuste de base : 1 circuito = Não ; 2 circuitos = Sim

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base		
Ajuste d	da ág	ua quente sanitária (AQS)					
1600	U	Modo funcionamento	Desligado, Ligado, Económico		Ligado		
1610	U	Regulação conforto	Regulação reduzido (linha 1612) 65 °C	1	55 °C		
		Para atingir esta regulação, é solicitado o sistema	a de apoio eléctrico.				
1612	U	Regulação reduzida	8 °C Regulação conforto (linha 1610)	1	40 °C		
1620	ı	Libertação do carregamento da AQS	24h/dia Prog. horários circ.aquec. Programa horário 4/AQS Tarifa horas económicas (THE) Prog. horário 4/AQS e THE		Programa horário 4/ AQS		
		24h/dia: A temperatura da AQS é mantida perma	nentemente à regulação conforto A	QS.			
		Prog. horários circ.aquec.: A produção da (com 1 hora de antecipação à activação).	AQS segue a programação ho	rária da tempe	eratura ambient		
		Programa horário 4/AQS: O programa AQS é in	dependente durante o programa do	circuito de aqu	ecimento.		
		Tarifa horas económicas (THE)*: O funcionamento do apoio eléctrico apenas é autorizado em hor					
		Prog. horário 4/AQS e THE*: O funcionamento do apoio eléctrico é autorizado em período conforto ou horas ecol					
		* Ligue o contacto "fornecedor de energia" na en apoios eléctricos do depósito de AQS são escravia do depósito AQS apenas é autorizada em horas e	zados à tarifa do fornecedor de energ	). No caso con gia. A activação	trato dia/noite, o do apoio eléctric		
1640	ı	Função anti-legionellas	Paragem Periódico (Á seguir o ajuste da linha 1641) Dia de semana fixa (Á seguir o ajuste da linha 1642)		Paragem		
1641	S	Periodicidade do ciclo anti-legionellas	1 a 7	1 dia	7		
1642	S	Dia de funcionamento do ciclo anti-legionellas	Segunda, Terça Domingo		Sábado		
1644	S	Tempo função legionella					
1645	S	Ajuste função legionella					
1646	S	Duração função legionella					
1647	S	Bomba circ funç legionella	Desligado, Ligado		Desligado		
1660	S	Liberta bomba circulação	Programa horário HC/CC 3, Libertação AQS, Progr horário 4/AQS, Progr horário 5		Libertação AQS		
Piscina	(Se a	a instalação estiver equipada do kit piscina) (Apena	s aparece com a opção kit piscina).				
2055	U	Ajuste AqC solar	8 80 °C		26 °C		
2056	U	Regulação aquecimento gerador	8 35 °C		22 °C		
2057	S	Dif comut fonte aquec	0,5 3 °C		0,5 °C		
2065	S	Prioridade carga solar	Prioridade 1, Prioridade 2, Prioridade 3		Prioridade 1		
2080	S	C/integração solar	Não, Sim		Sim		

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
Bomba	de ca	alor (BdC)			
2803	S	Tempo atraso bomb cond.	8 240 s	1 s	240s
2843	S	Tempo mín paragem compr	0 120 min	1 min	8 min
2844	S	Temp. maxi do funcionamento termodinâmico	8 100 °C	1 °C	75 °C
2862	S	Tempo bloqueio etapa 2	0 40 min	1 min	5 min
2873	s	Tempo trab modul compr	10 600 s	1 s	240 s
2882	s	Integral libertação apoios eléctricos	0 500 °Cmin	1 °Cmin	100 °Cmin
2884	S	Liber eléc- saída sob TA (libertação eléctrica - saída sob temperatura exterior)	-30 30 °C		2 °C
2916	S	Temp máx carga AQS BC	8 80 °C		60 °C
2920	S	No caso de sinal bloqueio EDP (EX1)	Bloqueada (bloqueada em espera), Libertada		Libertada
		Libertada:  BdC = Ligar _ Apoio AQS = Paragem _ 1º apoio Bloqueada (bloqueada em espera):  BdC = Paragem _ Apoio AQS = Paragem _ 1º ap	· - ·	· -	· ·
Contad	or en	ergia			
3095	S	_			
		Fu	ınção não utilizada		
3267	U				
		cional (Relevo caldeira)			
		cional (Relevo caldeira)  Com carga AQS	Bloqueado, Substituto, Complemento, Instantâneo		Substituto
Gerado	r adio		Complemento, Instantâneo  S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C.  r for superior a 2 °C, se ligar a bo O tempo de funcionamento pode	mba de calor por	cionamento. A
Gerado	r adio	- AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos.	Complemento, Instantâneo  S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C.  r for superior a 2 °C, se ligar a bo O tempo de funcionamento pode	mba de calor por	cionamento. A
Gerado 3692	r adio	- AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de respensable - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos temperatura exterior. O apoio electrico se desligar	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a bor O tempo de funcionamento pode á nesse caso.	mba de calor por ser prolongado e	cionamento. A uma procura em função da
3692 3700	r adio	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a bor O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C	mba de calor por ser prolongado e	cionamento. A uma procura em função da 2 °C
3692 3700 3701	r adio	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a boi O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C	mba de calor por ser prolongado e 1 °C 1 °C	cionamento. A uma procura em função da 2 °C
3692 3700 3701 3705	s S S	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de reportante - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE  Temporização desligada	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a boi O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C  -50 50 °C  0 120 min	mba de calor por ser prolongado e 1 °C 1 °C 1 min	cionamento. A uma procura em função da 2 °C 20 min
3700 3701 3705 3720	s s s s	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos. temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE  Temporização desligada  Integral libertação relevo caldeira  Tempo bloqueio	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a bo O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C  -50 50 °C  0 120 min 0 500 °Cmin	mba de calor por ser prolongado e 1 °C 1 °C 1 min 1 °Cmin	cionamento. A uma procura em função da  2 °C 20 min 100 °Cmin
3700 3701 3705 3720 3723	s s s s	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos. temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE  Temporização desligada  Integral libertação relevo caldeira  Tempo bloqueio	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a bo O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C  -50 50 °C  0 120 min 0 500 °Cmin	mba de calor por ser prolongado e 1 °C 1 °C 1 min 1 °Cmin	cionamento. A uma procura em função da  2 °C 20 min 100 °Cmin
3700 3701 3705 3720 3723 Depósit	s S S S S S	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de rode AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE  Temporização desligada  Integral libertação relevo caldeira  Tempo bloqueio	Complemento, Instantâneo  S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C.  r for superior a 2 °C, se ligar a bo O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C  -50 50 °C  0 120 min  1 120 min	mba de calor por ser prolongado e 1 °C 1 °C 1 min 1 °Cmin 1 min	cionamento. A uma procura em função da  2 °C 20 min 100 °Cmin 30 min
3700 3701 3705 3720 3723 Depósit 5024	s S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos. temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE  Temporização desligada  Integral libertação relevo caldeira  Tempo bloqueio	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a bor O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C  -50 50 °C  0 120 min  1 120 min  0 20 °C	mba de calor por ser prolongado e 1 °C 1 °C 1 min 1 °Cmin 1 min 1 °C	cionamento. A uma procura em função da  2 °C 20 min 100 °Cmin 30 min
3700 3701 3705 3720 3723 Depósit 5024	s S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos. temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE  Temporização desligada  Integral libertação relevo caldeira  Tempo bloqueio  SS  Diferencial de comutação  Limitação duração de carregamento	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a bor O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C  -50 50 °C  0 120 min  1 120 min  0 20 °C	mba de calor por ser prolongado e 1 °C 1 °C 1 min 1 °Cmin 1 min 1 °C	cionamento. A uma procura em função da  2 °C 20 min 100 °Cmin 30 min
3700 3701 3705 3720 3723 <b>Depósit</b> 5024 5030	s S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE  Temporização desligada  Integral libertação relevo caldeira  Tempo bloqueio  QS  Diferencial de comutação  Limitação duração de carregamento  (Com radiadores dinâmicos, regular 40min)	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a bo O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C  -50 50 °C  0 120 min  1 120 min  1 120 min  0 20 °C  10 600 min	mba de calor por ser prolongado e  1 °C  1 °C  1 min  1 °Cmin  1 min  1 °C  10 min	cionamento. A uma procura em função da  2 °C 20 min 100 °Cmin 30 min  7 °C 90 min
3700 3701 3705 3720 3723 <b>Depósit</b> 5024 5030	s S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Com carga AQS  - AQS Instantâneo : Quando á utiliazação de AQS bomba de calor parará quabdo a temperatura de r - AQS Substituto : Quando a temperatura exterio de AQS, funcionará ao mínimo durante 5 minutos. temperatura exterior. O apoio electrico se desligar Libertação sob T° ext (temperatura exterior)  Libertar acima TE  Temporização desligada  Integral libertação relevo caldeira  Tempo bloqueio  QS  Diferencial de comutação  Limitação duração de carregamento  (Com radiadores dinâmicos, regular 40min)  Temp. arrefecimento adiabático depósito AQS	Complemento, Instantâneo S, a bomba de calor e a caldeira a etorno primaria supere os 55 °C. r for superior a 2 °C, se ligar a bor O tempo de funcionamento pode á nesse caso.  -50 50 °C  -50 50 °C  0 120 min  1 120 min  0 20 °C  10 600 min	mba de calor por ser prolongado e  1 °C  1 °C  1 min  1 °Cmin  1 min  1 °C  10 min	cionamento. A uma procura em função da  2 °C  20 min 100 °Cmin 30 min  7 °C 90 min

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
Configu	raçã	o da instalação			
5700	ı	Préajuste	1,2,3, 9	1	1
		Este comando permite escolher uma das 8 das diferentes configurações são detalhad - Préajuste 1: 1 circuito de aquecimento co - Préajuste 2: 2 circuitos de aquecimento co - Préajuste 3: Relevo caldeira e 1 circuitos - Préajuste 4: Relevo caldeira e 2 circuitos - Préajuste 5 e + : não utilizado.	os no parágrafo "Configurações de insta om ou sem apoio eléctrico. com ou sem apoio eléctrico. de aquecimento com ou sem apoio eléctr	lação". rico.	uemas hidráulico
5710	S	Circuito de aquecimento 1	Paragem, Ligar		Ligar
5711	S	Circuito refrescamento 1	Paragem, Sistema 4 tubos, Sistema de 2 tubos		Paragem
		Ajuste o parâmetro em "Sistema de 2 tub	os" com o kit refrescamento		
5715	S	Circuito de aquecimento 2	Paragem, Ligar		Ligar
5716	S	Circuito refrescamento2	Paragem, Sistema 4 tubos, Sistema de 2 tubos		Paragem
		Ajuste o parâmetro em <b>"Sistema de 2 tub</b> Se a instalação estiver equipada do 2º circ			
5731	S	Órgão de ajuste da AQS Q3	Nenhum pedido de carregamento, Bomba de carg Válvula direccional	ıa,	Válvula direccional
5740	S	Saída resist eléct K6	0,1 99 kW		2
5806	I	Tipo de resistência eléctrica saída	1 : Velocidade 3, 2 : 2 velocidades exclusivo, 3 : 2 velocidades em apoio, 4 : Modulação UX		3 : 2 velocidade em apoio
5950	S	Entrada função H1			Nenhum
		0: Nenhum, 1: Comut modo func zona+AQ func zona 1, 5: Comut modo func zona 2, 6 VK1, 10: Pedido consumidor VK2, 11: Libe AQS, 15: Nível operativo CAqC1, 16: Níve CAqC1, 19: Termostato ambiente CAqC2, impulsos, 26: Monitor ponto orvalho, 27: In estado fonte supl, 36: Priorid carga AQS coventilação 3, 50: Medição caudal Hz, 51: F pressão 10V, 55: Medição humidade 10V, 10V, 61: Qualidade Ar medição 10V	6: Comut modo func zona 3, 8: Mensag e rtar fonte aquec piscina, 13: Libertar pisc I operativo CAqC2, 17: Nível operativo C 20: Termostato ambiente CAqC3, 21: Int icr temp prog impuls hygro, 30: Ordem a ald biom, 43: Comut Ventilação 1, 44: Co Pedido consumidor VK1 10V, 52: Pedido	erro/alarme, 9: Pec cina solar, 14: Níve CAqC3, 18: Termos erruptor caudal AC rranq escalão 1 Bo omut Ventilação 2, consumidor VK2	dido consumidor el operativo stato ambiente QS, 24: Medição C, 35: Informaç 45: Comut 10V, 54: Medida
5953	S	Valor entrada 1 H1			0
5954	S	Valor função 1 H1			0
5955	S	Valor entrada 2 H1			10
5956	S	Valor função 2 H1			100
5960	S	Entrada função H3			Nenhum
		0: Nenhum, 1: Comut modo func zona+AQ func zona 1, 5: Comut modo func zona 2, 6 VK1, 10: Pedido consumidor VK2, 11: Libe AQS, 15: Nível operativo CAqC1, 16: Níve CAqC1, 19: Termostato ambiente CAqC2, impulsos, 26: Monitor ponto orvalho, 27: In estado fonte supl, 36: Priorid carga AQS ca Ventilação 3, 50: Medição caudal Hz, 51: F pressão 10V, 55: Medição humidade 10V, 510V, 61: Qualidade Ar medição 10V	6: Comut modo func zona 3, 8: Mensag entar fonte aquec piscina, 13: Libertar piscil operativo CAqC2, 17: Nível operativo C20: Termostato ambiente CAqC3, 21: Intiger temp prog impuls hygro, 30: Ordem and biom, 43: Comut Ventilação 1, 44: Coredido consumidor VK1 10V, 52: Pedido	erro/alarme, 9: Pecina solar, 14: Níve AqC3, 18: Termos erruptor caudal AC remuntor escalão 1 Bo omut Ventilação 2, consumidor VK2	dido consumidor el operativo stato ambiente QS, 24: Medição C, 35: Informaç 45: Comut 10V, 54: Medida
	S	Valor entrada 1 H3			0
5963	_				
5963 5964	S	Valor função 1 H3			0
		Valor função 1 H3 Valor entrada 2 H3			

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
5980	s	Entrada função EX1			1
		0: Nenhum, 1: Entr bloqueio bat eléct E6, 2: Ta Fluxostato fonte E15, 7: Fluxostato consumid E arranque suave E25, 12: Pressóstato baixa E9 erro/alarme, 16: Supervisão rede prim E21, 18 inter fonte E30, 21: Smart grid E61, 22: Smart	E24, 8: Descongelação manual E17, , 13: Pressóstato alta E10, 14: Sobr : Pressostato antigelo E28, 19: Pres	9: Falha comúm Bo ecarga compressor sost circ interm E29	C E20, 10: Falha E11, 15: Mensag ), 20: Fluxost circ
5981	S	Sentido de acção entrada EX1	Contacto de repouso Contacto de trabalho		Contacto de trabalho
5982	S	Entrada função EX2			Tarifa reduzida E5
		0: Nenhum, 1: Entr bloqueio bat eléct E6, 2: Ta Fluxostato fonte E15, 7: Fluxostato consumid E arranque suave E25, 12: Pressóstato baixa E9 erro/alarme, 16: Supervisão rede prim E21, 18 inter fonte E30, 21: Smart grid E61, 22: Smart	E24, 8: Descongelação manual E17, , 13: Pressóstato alta E10, 14: Sobr : Pressostato antigelo E28, 19: Pres	9: Falha comúm Bo ecarga compressor sost circ interm E29	C E20, 10: Falha E11, 15: Mensag ), 20: Fluxost circ
5983	S	Sentido de acção entrada EX2	Contacto de repouso Contacto de trabalho		Contacto de repouso
5985	S	Sentido de acção entrada EX3	Contacto de repouso Contacto de trabalho		Contacto de trabalho
6098	S	Reajuste sonda colector	-20 20		0
6100	S	Correcção sonda Temperatura exterior	-3 3 °C	0,1 °C	0 °C
6117	S	Ajuste compensação central	1 100°C		5 °C
6120	S	Fora de gelo da instalação	Paragem, Ligar		Ligar
6201	S	Rearme sondas	Não, Sim		Não
6205	S	Reinicialize parâmetros	Não, Sim		Não
6220	s	Versão do software (RVS)	0 99		
6300	S	Info 1 OEM	0 65535		
6301	S	Info 2 OEM	0 65535		
Sistema	LPB				
6600	S	Endereço dispositivo	0 16		1
Erro					
6710	U	Rearme alarme relé	Não, Sim		Não
6711	U	Reset BdC	Não, Sim		Não
6800	s	Histórico 1	Hora, Data, Código de erro		
6802	S	Histórico 2	Hora, Data, Código de erro		
6804	S	Histórico 3	Hora, Data, Código de erro		
6806	S	Histórico 4	Hora, Data, Código de erro		
6808	S	Histórico 5	Hora, Data, Código de erro		
6810	S	Histórico 6	Hora, Data, Código de erro		
6812	S	Histórico 7	Hora, Data, Código de erro		
6814	S	Histórico 8	Hora, Data, Código de erro		
6816	S	Histórico 9	Hora, Data, Código de erro		
6818	S	Histórico 10	Hora, Data, Código de erro		


Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
Manute	nção	/ Regime especial			
7070	s	Intervalo tempo para a manutenção BdC	0 240	1 mês	0
7071	S	Tempo de funcionamento BdC desde a última manutenção. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 240	1 mês	0
7073	S	Número médio de arranque do compressor por hora de funcionamento, desde as 6 últimas semanas. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 12		0
7141	U	Regime de socorro	Paragem, Ligar		Paragem
		Paragem: A BdC funciona normalmente (com os a Ligar: A BdC utiliza o sistema de apoio eléctrico ou Utilize a posição «Ligar», apenas em modo socorr	u o relevo caldeira.	ctura de energia po	de ficar onerosa
7142	S	Tipo funcionamento serviço de socorro	Manual, Automático		Manual
		Manual: O regime de socorro não é activado durar Automático: O regime de socorro é activado durar Na posição "Automática", a factura de energia pod	nte um defeito (Regime de socor	ro = Ligar).	ido.
7150	1	Simulação temperatura exterior	-50 50 °C	0,5	
Teste da	as en	itradas / saídas			
7700	ı	Teste dos relés			0
		Consiste em comandar um a um os relés do regule e se a cablagem está correcta. Verifique se cada a			
		(0) Nenhum teste, (1) Tudo está DESLIGADO, (2) S (3) Saída relé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula			
		(3)Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: borr Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó dulo 2, (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa: circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saíd dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód	aídareléQX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S lulo 1, (15) Saída rel	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX3! é QX23 módulo
		(3) Saída relé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: bor Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 módulo 2, (17) Saída relé QX	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saídadulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368".	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saídi a relé QX34, (12) \$ lulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, (	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo
7710	1	(3) Saída relé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 módulo 2, (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saídadulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368".	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saídi a relé QX34, (12) \$ lulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, (	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo
7710 7716	1	(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: bom Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 módulo 2, (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componente.	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando aba aquecimento CC2, (11) Saídadulo 1, (14) Saída relé QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368".	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5: Apo fio piloto), (9) Saída relé QX34, (12) Saída relé QX34, or (12) Saída rel QX23 módulo 2, or (13) léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo
		(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 módulo 2, (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando aba aquecimento CC2, (11) Saíd dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368".  nte testado está sob tensão el 0 100%	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo
7716		(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer Teste saída Ux1  Teste saída Ux2	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saídadulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368". nte testado está sob tensão el 0 100%	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo (19) não utilizad
7716 7722	ı	(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o component Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nha aquecimento CC2, (11) Saídadulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368".  nte testado está sob tensão el 0 100%  O 100%  Paragem, Ligar	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo (19) não utilizad
7716 7722 7723	I I	(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: bom Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 módulo 2, (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2  Bomba de calor D3	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando ba aquecimento CC2, (11) Saída dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368".  nte testado está sob tensão el 0 100%  Paragem, Ligar  Paragem, Ligar	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo (19) não utilizad   Paragem Paragem
7716 7722 7723 7724	I I	(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2  Bomba de calor D3  Teste saída U4 (comando "Inverter")	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saídadulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368". nte testado está sob tensão el 0 100%  Paragem, Ligar  Paragem, Ligar  0 100 %	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo (19) não utilizad   Paragem Paragem
7716 7722 7723 7724 7725		(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2  Bomba de calor D3  Teste saída U4 (comando "Inverter")	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saíd dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368". nte testado está sob tensão el 0 100% Paragem, Ligar Paragem, Ligar 0 100 % 0 100 % 0 100 %	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo (19) não utilizad  Paragem Paragem
7716 7722 7723 7724 7725 7804		(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 módulo 2, (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2  Bomba de calor D3  Teste saída U4 (comando "Inverter")  Valor tensão U4 (Ux3)  Temperatura sonda BX1 (Temp.saída BdC)	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saíd dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368". nte testado está sob tensão el 0 100% Paragem, Ligar Paragem, Ligar 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 %	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo (19) não utilizad  Paragem Paragem
7716 7722 7723 7724 7725 7804 7805		(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer  Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2  Bomba de calor D3  Teste saída U4 (comando "Inverter")  Valor tensão U4 (Ux3)  Temperatura sonda BX1 (Temp.saída BdC)  Temperatura sonda BX2 (Temp. retorno BdC)	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando aquecimento CC2, (11) Saída dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368". nte testado está sob tensão el 0 100%  Paragem, Ligar  Paragem, Ligar  0 100 %  0 100 %  0 100 %  -28 350 °C	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etapoio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX33 é QX23 módulo (19) não utilizado Paragem Paragem
7716 7722 7723 7724 7725 7804 7805		(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (17) Saída relé (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2  Bomba de calor D3  Teste saída U4 (comando "Inverter")  Valor tensão U4 (Ux3)  Temperatura sonda BX1 (Temp.saída BdC)  Temperatura sonda BX2 (Temp. retorno BdC)  Temperatura sonda BX3 (Temperatura AQS)	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saída dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368". nte testado está sob tensão el 0 100%  Paragem, Ligar  Paragem, Ligar  O 100 %  0 10 v  -28 350 °C  -28 350 °C	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etap pio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX35 é QX23 módulo (19) não utilizad  Paragem Paragem
7716 7722 7723 7724 7725 7804 7805 7806		(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (20) não utilizado, (21) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2  Bomba de calor D3  Teste saída U4 (comando "Inverter")  Valor tensão U4 (Ux3)  Temperatura sonda BX1 (Temp.saída BdC)  Temperatura sonda BX2 (Temp. retorno BdC)  Temperatura sonda BX3 (Temperatura exterior)	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando ba aquecimento CC2, (11) Saída dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368". nte testado está sob tensão el 0 100%  Paragem, Ligar  Paragem, Ligar  Paragem, Ligar  0 10 v  -28 350 °C  -28 350 °C  Nenhum, Fechado (ooo), aberto (), Impulsos,	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etapoio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX33 módulo (19) não utilizad Paragem Paragem Paragem
7716 7722 7723 7724 7725 7804 7805 7806 7807 7858	1 1 1 1 1 1	(3) Saídarelé QX2: Apoio eléctrico (1ª etapa) ou Válvula ou Contacto relevo caldeira, (5) Saída relé QX4: (7) Saída relé QX6, (8) Saída relé QX31: Válv mist mist circ AqC fech Y2, (10) Saída relé QX33: born Válvula direccional piscina, (13) Saída relé QX21 mó (16) Saída relé QX21 mó (17) Saída relé QX21 mó (18) Saída relé QX21 mó (19) não utilizado.  O mostrador indica o símbolo "chave". Ao premir a Aviso! Durante a duração do teste, o componer Teste saída Ux1  Teste saída Ux2  Regime esfriamento D2  Bomba de calor D3  Teste saída U4 (comando "Inverter")  Valor tensão U4 (Ux3)  Temperatura sonda BX1 (Temp.saída BdC)  Temperatura sonda BX2 (Temp. retorno BdC)  Temperatura sonda BX3 (Temperatura AQS)  Temperatura sonda BX4 (Temperatura exterior)  Sinal entrada H3	adireccional (desvio caldeira), (4) S. Válvula direccional AQS, (6) Sa circ AqC abert Y1 (ou comando nba aquecimento CC2, (11) Saída dulo 1, (14) Saída relé QX22 mód QX22 módulo 2, (18) Saída relé a tecla Info, aparece "erro 368". nte testado está sob tensão el 0 100%  Paragem, Ligar  Paragem, Ligar  O 100 %  0 10 v  -28 350 °C  -28 350 °C  Nenhum, Fechado (ooo), aberto (), Impulsos, Frequência Hz, Tensão V	aídarelé QX3:Apoio aída relé QX5 : Apo fio piloto), (9) Saída la relé QX34, (12) S fulo 1, (15) Saída rel e QX23 módulo 2, ( léctrica.	eléctrico (2ª etapoio eléctrico AQ a relé QX32 : Vá Saída relé QX33 é QX23 módulo (19) não utilizado Paragem Paragem Paragem

Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
Estado					
8000	ı	Estado circuito aquecimento 1			
8001	ı	Estado circuito aquecimento 2			
8003	ı	Estado AQS			
8004	1	Estado circuito esfriamento 1			
8006	ı	Estado BdC			
8007	ı	Estado solar			
8010	ı	Estado dep inércia			
8011	ı	Estado piscina			
8022	ı	Estado gerador adicional			
8025	ı	Estado circuito refrig 2			
Diagnós	tico	gerador			
8400	ı	Compressor 1	Paragem, Ligar		Paragem
8402	ı	Resistência eléctrica 1 saída	Paragem, Ligar		Paragem
8403	ı	Resistência eléctrica 2 saída	Paragem, Ligar		Paragem
8406	ı	Bomba de condensador	Paragem, Ligar		Paragem
8407	S	Veloc bomb condensador	0100%		
8410	U	Temperatura retorno BdC	0 140 °C		
		Regulação BdC (saída)			
8412	U	Temperatura saída BdC	0 140 °C		
		Regulação BdC (saída)			
8413	U	Modulação do compressor	0 100%		
8414	ı	Modulação resistência eléctrica.	0 100%		
8425	S	Diferença temperatura condensador	-50 140 °C		
8450	S	Horas func. compresor 1		h	
8454	S	Duração bloqueio BdC. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 2730 h		
8455	S	Contador bloqueios BdC. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 65535		
8456	S	Horas funcionamento eléctrico saída. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 2730 h		
8457	S	Inicia contad fluxo eléctr. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 65535		
8458	ı	Estado smart grid	Redução bloqueada, Redução livre, Redução pretendida, Redução forçada		Redução livr
8460	- 1	Taxa de transferência BC	0 65535 l/min		
Diagnós	tico	consumidor			
8700	U	Temperatura exterior	-50 50 °C		
8701	U	Temperatura exterior mini. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	-50 50 °C		50 °C
8702	U	Temperatura exterior max. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	-50 50 °C		-50 °C
8703	I	Temperatura exterior atenuada. RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	-50 50 °C		
		É a média da temperatura exterior num períod Este valor é utilizado para a comutação autom	lo de 24 h. lática Verão / Inverno (linha 730).		


Linha		Função	Faixa de ajuste ou visualização	Incremento de ajuste	Ajuste de base
8704	ı	Temperatura exterior misturada	-50 50 °C		
		A temperatura exterior misturada é uma combinaçã calculada pelo regulador. Este valor é utilizado para	io da temperatura exterior actual e a o cálculo da temperatura de saíd	da "temperatur a.	a exterior média
8730	ı	Circulador CC1	Paragem, Ligar		Paragem
8731	ı	Válvula misturadora CC1 aberta	Paragem, Ligar		Paragem
8732	ı	Válvula misturadora CC1 fechada	Paragem, Ligar		Paragem
8740	U	Temperatura ambiente 1	0 50 °C		
		Regulação de temperatura de ambiente 1			20 °C
8743	U	Temperatura de saída 1	0 140 °C		
		Regulação de temperatura de saída 1			
8749	ı	Termostato ambiente 1	Sem procura, Procura		Sem procura
8756	U	Temperatura saída esfriamento 1	0 140 °C		
		Regulação de temperatura de saída esfriamento 1			
8820	ı	Circulador AQS	Paragem, Ligar		Paragem
8821	ı	Resistência eléctrica AQS	Paragem, Ligar		Paragem
8830	U	Temperatura AQS	0 140 °C		
		Regulação de temperatura AQS			50°C
8832	ı	Temp AQS 2	0 140 °C		
8840	S	Horas funcionamento bomba AQS RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 2730 h		-
8841	S	Contador arranques bomba AQS RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 199999		
8842	S	Horas funcionamento eléctrico AQS RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 2730 h		
8843	S	Contador arranques eléctrico AQS RAZ ? (recolocação a zero?) Não, Sim	0 65535		
8950	I	Temperatura saída comum	0 140 °C		
		Regulação de temperatura saída comum			
8957	ı	Regulação saída comum, refrigeração	0 140 °C		
9005	ı	Pressão água 1	-100 500 bar		
9006	ı	Pressão água 2	-100 500 bar		
9009	ı	Pressão água 3	-100 500 bar		
9010	ı	Medição temp amb 1	050 °C		
9011	ı	Medição temp amb 2	0 50 °C		
9031	I	Saída relé QX1	Paragem, Ligar		Ligar
9032	I	Saída relé QX2	Paragem, Ligar		Ligar
9033	I	Saída relé QX3	Paragem, Ligar		Ligar
9034	ı	Saída relé QX4	Paragem, Ligar		Paragem
9035	ı	Saída relé QX5	Paragem, Ligar		Paragem

# 4 Esquema hidráulico de princípio

#### • Configuração 1: 1 circuito de aquecimento



#### • Configuração 2: 2 circuitos de aquecimento



## 5 Cabos eléctricos




figura 50 - Cablagem eléctrica Unidade exterior alféa excellia monofásica




figura 51 - Cablagem eléctrica Unidade exterior alféa excellia trifásica




figura 52 - Cablagem eléctrica Módulo hidráulico (Excepto ligações instalador)

# 6 Diagnóstico de avarias

Dependendo da avaria vir da unidade exterior ou do módulo hidráulico, o defeito pode ser assinalado pelo mostrador digital ou pelo LED dos cartões interface.

## 6.1 Defeitos visualizados no módulo hidráulico

Os defeitos ou avarias do módulo hidráulico são assinalados pelo mostrador da interface utilizador.

Prima a tecla "info" o para obter detalhes sobre a origem do defeito.

Quando o erro é resolvido, os defeitos são automaticamente reinicializados a zero.

Módulo hidráulico: Defeitos visíveis no mostrador digital.

Número do erro	Enunciado do erro	Localização do erro	Funcionamento BdC apesar do erro
-	Nenhuma conexão.	A polaridade da sonda de ambiente não está respeitada.	Não
10	Sonda exterior.	B9	Sim
33	Erro sonda temperatura saída BdC.	B21	Sim
44	Erro sonda temperatura retorno BdC.	B71	Sim
50	Sonda temperatura AQS.	B3	Sim
60	Sonda do ambiente 1.		Sim
65	Sonda do ambiente 2.		Sim
105	Mensagem de manutenção.		Sim
121	Temperatura de saída de CC1 não atengida.		Sim
122	Temperatura de saída de CC2 não atengida.		Sim
127	Temperatura anti-legionellas não atengida.		Sim
369	Defeito externo (Órgão de segurança).		Não
370	Erro unidade exterior (Durante uma fase de arranque, ver § "Colocação em serviço").	Ver a seguir e página 62.	Não
441	Sonda de 2ª zona não configurada (se kit 2 circuitos)	BX31; Ajuste o parâmetro 5700 em 2, 4 ou 6	Não

Módulo hidráulico: Intermitência do LED visível no cartão interface.

Visualização LED		Enunciado do erro			
LED 2 (verde)	LED 1 (vermelho)	Enunciado do erro			
1 Flash	1 Flash	Erro de comunicação entre o módulo hidráulico e a unidade exterior.			
4 Flashs	1 Flash	Erro de ligação entre o módulo hidráulico e a unidade exterior.			
4 Flashs	2 Flashs	Erro sonda temperatura permutador módulo hidráulico.			
6 Flashs	3 Flashs	Erro Inverter.			
6 Flashs	4 Flashs	Erro filtro activo.			
7 Flashs	1 Flash	Erro sonda temperatura descarga.			
7 Flashs	2 Flashs	Erro sonda de temperatura compressor.			
7 Flashs	3 Flashs	Erro sonda de temperatura permutador (saída / centre).			
7 Flashs	4 Flashs	Erro sonda de temperatura exterior.			
7 Flashs	7 Flashs	Erro sonda de temperatura radiador.			
7 Flashs	8 Flashs	Erro sonda de temperatura válvula de expansão.			
8 Flashs	4 Flashs	Erro sonda de corrente.			
8 Flashs	6 Flashs	Erro pressóstato / Erro sensor de pressão.			
9 Flashs	4 Flashs	Erro sonda de corrente.			
9 Flashs	5 Flashs	Erro de detecção de posição do rotor do compressor. Erro arranque compressor.			
9 Flashs	7 Flashs	Erro ventilador unidade exterior.			
10 Flashs	1 Flashs	Protecção temperatura de descarga.			
10 Flashs	3 Flashs	Protecção temperatura compressor.			
10 Flashs	5 Flashs	Baixa pressão anómala.			
Intermitência contínua (1 s	eco ligado /1 seco desligado)	Operação de recuperação.			
Ligado permanentemente.	Paragem	Descongelação.			

#### 6.2 Defeitos visualizados na unidade exterior monofásica

Para aceder ao cartão electrónico, é necessário desmontar a fachada (direita) da unidade exterior.
Os defeitos são codificados por flashs de LED.

Quando ocorre um erro:

- O indicador "ERROR" (2) pisca.
- Prima uma vez o botão "ENTER" (SW3).

O indicador "**ERROR**" (2) pisca várias vezes segundo o tipo de erro (ver tabela).




figura 53 - Localização dos interruptores e LED da unidade exterior monofásica

Visualização LED	Enunciado do erro
1 Flash	Erro retorno comunicação série.
2 Flashs	Erro sonda temperatura descarga.
3 Flashs	Erro pressóstato.
4 Flashs	Erro sonda de temperatura permutador (saída).
5 Flashs	Erro sonda de temperatura permutador (centre).
6 Flashs	Erro sonda de temperatura válvula de expansão.
7 Flashs	Erro sonda de temperatura exterior.
8 Flashs	Erro sonda de temperatura compressor.
9 Flashs	Erro sonda de temperatura radiador.
11 Flashs	Protecção temperatura de descarga (paragem permanente).
12 Flashs	Protecção temperatura compressor (paragem permanente).
13 Flashs	Erro sonda de corrente (paragem permanente).
14 Flashs	Erro de detecção de posição do rotor do compressor (paragem permanente).
15 Flashs	Erro arranque compressor (paragem permanente).
16 Flashs	Erro motor ventilador 1 (paragem permanente).
17 Flashs	Erro motor ventilador 2 (paragem permanente).
18 Flashs	Erro Inverter.
19 Flashs	Error de filtro activo.
20 Flashs	Baixa pressão anómala.
21 Flashs	Erro ligação com o módulo hidráulico.
22 Flashs	Anomalia módulo hidráulico.

- Antes de proceder a qualquer intervenção, verifique se a alimentação eléctrica geral está cortada.
- Quando a BdC não está sob tensão, a protecção fora gel não é garantida.

#### 6.3 Defeitos visualizados na unidade exterior trifásica

Para aceder ao cartão electrónico, é necessário desmontar a fachada (direita) da unidade exterior.
Os defeitos são codificados por flashs de LED.

#### Quando ocorre um erro:

- O indicador "ERROR" (2) pisca.
- Prima uma vez o botão "ENTER" (SW4).

O indicador "**ERROR**" (2) pisca várias vezes segundo o tipo de erro (ver tabela).




figura 54 - Localização dos interruptores e LED da unidade exterior trifásica




figura 55 - Apresentação da unidade exterior trifásica

Visualização LED	Enunciado do erro
1 Flash	Erro retorno comunicação série.
2 Flashs	Erro sonda temperatura descarga.
3 Flashs	Erro pressóstato.
4 Flashs	Erro sonda de temperatura permutador (saída).
5 Flashs	Erro sonda de temperatura permutador (centre).
6 Flashs	Erro sonda de temperatura válvula de expansão.
7 Flashs	Erro sonda de temperatura exterior
8 Flashs	Erro sonda de temperatura compressor.
9 Flashs	Erro sonda de temperatura radiador (Inverter).
10 Flashs	Erro sonda de temperatura radiador (P.F.C.).
11 Flashs	Protecção temperatura de descarga (paragem permanente).
12 Flashs	Protecção temperatura compressor (paragem permanente).
13 Flashs	Erro sonda de corrente (paragem permanente).
14 Flashs	Erro de detecção de posição do rotor do compressor (paragem permanente).
15 Flashs	Erro arranque compressor (paragem permanente).
16 Flashs	Erro motor ventilador 1 (paragem permanente).
17 Flashs	Erro motor ventilador 2 (paragem permanente).
18 Flashs	Erro Inverter.
19 Flashs	Erro P.F.C.
20 Flashs	Baixa pressão anómala.
21 Flashs	Erro ligação com o módulo hidráulico.
22 Flashs	Anomalia módulo hidráulico.

## 6.4 Visualização da informação

A tecla Info permite chamar diversas informações.

Segundo o tipo de aparelho, a configuração e o estado de funcionamento, algumas linhas de informações podem não estar disponíveis.

- Mensagens de erro possíveis na lista dos códigos de erro (ver tabela, página 61).
- Mensagens de manutenção possíveis da lista dos códigos de manutenção.
- Mensagens de funcionamento especial.

- Diversas informações (ver a seguir).

Designação	Linha
Regulação secagem actual.	-
Dia secagem actual.	-
Dias de secagens terminados.	-
Estado BdC.	8006
Estado gerador adicional.	8022
Estado AQS.	8003
Estado piscina.	8011
Estado circuito aquecimento 1.	8000
Estado circuito aquecimento 2.	8001
Estado circuito esfriament 1.	8004
Temperatura exterior.	8700
Temperatura ambiente 1.	8740
Regulação de ambiente 1.	0740
Temperatura de saída 1.	8743
Regulação de saída 1.	0743
Temperatura ambiente 2.	8770
Regulação de ambiente 2.	0770
Temperatura de saída 2.	8773
Regulação de saída 2.	0113
Temperatura AQS.	8830
Temperatura retorno BdC.	8410
Regulação BdC (retorno).	0410
Temperatura saída BdC.	8412
Regulação BdC (saída).	0412
Temperatura piscina.	8900
Regulação (de temperatura) piscina.	0900
Tempo paragem mínimo restante comp.1.	-
Tempo EN (funcionamento) mínimo restante comp.1.	-

## 7 Manutenção da instalação

Antes de proceder a qualquer intervenção, verifique se a alimentação eléctrica geral está cortada.

#### 7.1 Verificação do circuito hidráulico

Aviso: Se forem necessários enchimentos frequentes, é absolutamente obrigatório proceder a uma procura de fuga. Se for mesmo necessário proceder a um enchimento e a uma pressurização, verifique se o tipo de fluido foi utilizado inicialmente.

Pressão de enchimento recomendada: entre 1 e 2 bar (A pressão exacta de enchimento é dada em função da altura manometrica da instalação).

#### Todos os anos,

- Controlar a pressão do vaso de expansão (prê-carga 1 bar) e o bom funcionamentoda válvula de segurança.
- Verificar o grupo de segurança na chegada de água fria sanitário. Accionar segundo as recomendações do fabricante.
- Verificar o desconector.
- Verificar o fiuncionamento da válvula direccional.

#### 7.2 Manutenção do balão

A manutenção do balão deve ser efectuada uma vez por ano (A frequência pode variar em função da dureza da água).

#### 7.2.1 Esvaziamento do balão sanitário

- Retire a fachada do módulo hidráulico.
- Feche a entrada de água fria do balão.
- Abra uma torneira de água quente e abra a válvula de esvaziamento balão sanitário (sinal 1).

#### 7.2.2 Desincrustação

- Esvazie o balão sanitário.
- Coloque a tampa do apoio eléctrico (sinal 2).
- Desligue o apoio eléctrico.
- Desligue o ACI.
- Retire o apoio eléctrico (sinal 3).
- Desincrustar o permutador para manter os seus rendimentos.
- Elimine qualquer depósito eventual de calcário acumulado no balão. É preferible deixar o calcário aderido as paredes do deposito: forma uma capa protectora.
- Elimine delicadamente qualquer depósito de calcário com o dedo da luva. Não utilize objectos metálicos ou produtos químicos ou abrasivos.
- Substitua a junta do apoio eléctrico (sinal 4) em cada desmontagem.
- Reinstale o apoio eléctrico e efectue um aperto "cruzado" das porcas.
- Ligue de novo o apoio eléctrico.
- Ligue o ACI.
- Reinstale a tampa do apoio eléctrico.




figura 56 - Esvaziamento do módulo hidráulico e/ou esvaziamento do balão sanitário

#### 7.3 Verificações na unidade exterior

- Limpe o pó do permutador, se necessário, tendo o cuidado de não danificar as pás.
- Endireitar as alhetas por auxilio de um pente.
- Verifique se não vem perturbar a passagem do ar.
- Verificar o ventilador.
- Verificar se a evacuação dos condensados não está entupida.

#### • Verificação do circuito frigorífico:

- Quando a carga do fluido frigorífica é superior a 2 kg (modelo >10 kW) é obrigatório mandar verificar, anualmente, o circuito frigorífico por um SAV autorizado (cf. § 2.1, página 12).
- Control de detecção de fugas (Racores, válvulas,...).

#### 7.4 Verificações circuito eléctrico

- Control das conecções e reapertar eventualmente.
- Control do estado dos cabos e cartões.
- indicador ACI: Em funiconamento normal, o led pisca.

## 8 Mantenimiento

#### 8.1 Esvaziamento do módulo hidráulico

- Retire a fachada do módulo hidráulico.
- Coloque a válvula direccional na posição intermédia.
- Abra a válvula de esvaziamento (sinal 5).
- Abra o purgador manual do módulo hidráulico (sinal 6).
- Abra o(s) purgador(es) da instalação.

#### 8.2 Válvula direccional

Respeitar o sentido de montagem da válvula direccional:

Via AB: Saída módulo hidráulico.

Via A aberta: Retorno depósito AQS.

Via **B** aberta: Retorno circuito de aquecimento.

#### 8.3 Control ACI

- Verificar a polaridade.
- Controlar a tensão: O equipamento estando em baixa tensão, o valor da tensão debe ser positivo e deve encontra-se entre +0 e +6,5 V em corrente continua.





figura 57 - Montagem da válvula direccional



#### Ligação ACI:

- O -sobre a masa do deposito.
- O sobre o conector do electrodo.




figura 58 - Control ACI

# 9 Processo de colocação em serviço rápida

Antes de ligar o módulo hidráulico à corrente:

- Verifique a cablagem eléctrica.
- Verifique a ligação do circuito frigorífico ao gás.
- Verifique a pressão do circuito hidráulico (1 a 2 bars), verifique se a BdC está purgada, bem como o resto da instalação.
- Certifique-se de que todos os DIP SW estão na posição OFF antes de arrancar.

#### 9.1 "Check-list" de ajuda à colocação em serviço

#### 9.1.1 Antes do arranque

#### · Verificações visuais

Unidade exterior (Consulte o parágrafo "Instalação da unidade exterior", página 13).		Não conforme	
Localizações e fixações, evacuação dos condensados.			
Respeito das distâncias aos obstáculos.			

#### • Controlos hidráulicos

Módulo hidráulico (Consulte o parágrafo "Instalação do módulo hidráulico", página 15).		Não conforme	Valor
Ligações das tubagens, válvulas e bombas (1 ou 2 circuitos, AQS).			
Volume água instalação (capacidade do vaso de expansão adaptada?).			
Sem fuga.			
Pressão rede primária e desgaseificação.			

#### • Ligações e controlos frigoríficos

(Consulte o parágrafo "Ligações frigoríficas", página 16 e "Purgue do ar por gás da instalação", página 19).	OK	Não conforme	
Controlo dos circuitos frigoríficos (obstrução, ausência de contaminantes e humudade).			
Ligações entre as unidades (comprimento tubagens, aperto dudgeons).			
Instalação manómetros HP e vácuo na linha gás (tubo grande).			
Tiragem no vazio obrigatória.			
Teste de estanquidade com azoto (~ 10 bar).			
Abertura válvulas frigo na unidade exterior.			
Enchimento fluido frigorífico do módulo hidráulico e das canalizações.			

#### • Controlos eléctricos

Unidade exterior (Consulte o parágrafo "Ligações eléctricas", página 28).	OK	Não conforme	Valor
Alimentação geral (230v o 400v).			
Protecção por disjuntor calibrado.			
Secção do cabo.			
Ligação terra.			

Módulo hidráulico (Consulte o parágrafo "Conexões eléctricas lado módulo hidráulico", página 32).	OK	Não conforme	
Ligação com a unidade exterior (L, N, Terra o 3 L + Terra).			
Ligação das diferentes sondas (posicionamento e conexões).			
Ligação válvula 3 vias e circuladores.			
Alimentação e protecção do apoio eléctrico (opção).			

## 9.1.2 Colocação em serviço

## • Ligação à corrente

(Consulte o parágrafo "Colocação em serviço", página 35 e § "Lista das linhas de função (ajustes, diagnóstico, estado)", página 43).	OK	Não conforme	
Active o disjuntor geral da instalação (alimentação da unidade exterior)  2 horas antes de proceder aos ensaios. => Préaquecimento do compressor.			
Ponha o interruptor ligar/desligar na posição 1 => Iniciação de alguns segundos.			
Funcionamento circuladore aquecimento.			
A unidade exterior arranca passados 4 min.			
Configurar hora, Data e programas horários CC, AQS se diferentes dos valores por defeito.			
Configurar o circuito hidráulico (parâmetro 5700).			
Ajuste a inclinação de aquecimento (720 e 1020).			
Ajuste a predefinição saída máx (741 e 1041).			

## • Verificações na unidade exterior

	OK	Não confrome	Valor
Funcionamento do ou dos ventiladores, do compressor.			
Medição intensidade.			
Passados alguns minutos, medição do delta T° ar.			
Controlo pressão / temperatura condensação e evaporação.			

## • Verificações no módulo hidráulico

	OK	Não conforme	Valor
Passados 15 minutos de funcionamento.			
Delta T° água primário.			
Prioridade AQC (oscilação válvula direccional).			
Funcionamento aquecimento, válvula misturadora, relevo caldeira,			

## • Regulação ambiente

(Consulte o parágrafo "Configuração da sonda de ambiente", página 36 e § "Lista das linhas de função (ajustes, diagnóstico, estado)", página 43).	OK	Não conforme	
Parametrização, manipulações, controlos.			
Efectue a programação horária dos períodos de aquecimento (500 a 516 e 520 a 536).			
Regule as predefinições de aquecimento (710-712 ; 1010-1014), se diferentes dos valores por defeito.			
Regule as predefinições AQC (1610-1612), se diferentes dos valores por defeito.			
Apresentação das predefinições.			
Explicações de utilização.			

### A BdC está pronta a funcionar!

## 9.2 Ficha de parametrização

Parâmetro	Designação	Ajust.	Menus							
Definições prévias										
20	Idioma		Interface utiliz.							
1	Horas / minutos		Hora e data							
2	Dia / Mês		Hora e data							
3	Ano		Hora e data							
5700	Configuração da instalação		Configuração							
Circuito de aquecimento N°1 Se 2 circuitos = o menos quente (ex: Estrutura de piso radiante)										
710	Regulação conforto		Ajustes CC1							
712	Regulação reduzida		Ajustes CC1							
720	Inclinação da curva de aquecimento		Ajustes CC1							
741	Regulação de saída máx.		Ajustes CC1							
750	Influência da temp. ambiente		Ajustes CC1							
790 / 791	Optimização activação / desactiv.	1	Ajustes CC1							
834	Tempo corrida servomotor		Ajustes CC1							
850 / 851	secagem de laje	1	Ajustes CC1							
	aquecimento N°1 tos = o mais quente (ex: Rad	iadores)								
1010	Regulação conforto		Ajustes CC2							
1012	Regulação reduzida		Ajustes CC2							
1020	Inclinação da curva de aquecimento		Ajustes CC2							
1041	Regulação de saída máx.		Ajustes CC2							
1050	Influência da temp. ambiente		Ajustes CC2							
1090 / 1091	Optimização activação / desactiv.	1	Ajustes CC2							
1134	Tempo corrida servomotor		Ajustes CC2							
1150 / 1151	secagem de laje	1	Ajustes CC2							
Água quen	te sanitário (AQS)									
1610	Regulação temp. AQS de conforto		AQS							
1612	Regulação temp. AQS reduzida		AQS							
1620	Libertação AQS		AQS							
1640 a 1642	Ciclo anti-legionelas		AQS							
5024	Diferencial de comutação AQS		Depósito AQS							
5030	Limitação duração carregamento		Depósito AQS							
5061	Libertação resistência eléctrica		Depósito AQS							

Parâmetro	Designação	Ajust.	Menus						
Relevo cal	deira (opção kit relevo caldei	ra)							
3700	T° ext. autorização ligar.		Gerador adicio.						
3705	Temporização desligada		Gerador adicio.						
Diversos									
6420	Função entrada H33	1	Configuração						
6100	Correct. Sonda T° ext.		Configuração						
6120	Ligar/desligar fora-gelo		Configuração						
6205	Renicialização dos parâmetros		Configuração						
6220	Versão do software		Configuração						
6711	Reset BdC		Erro						
Refrescam	ento (Kit refrescamento)								
5711	Grupo frio	Paragem	Configuração						
Defeito (se	aparecimento defeito, prima	a tecla "I	nfo")						
N° 10	Sonda exterior								
N° 33	Sonda T° saída								
N° 44	Sonda T° retorno								
N° 50	Sonda T° AQS								
N° 60	Sonda do ambiente 1								
N° 65	Sonda do ambiente 2								
N° 105	Mensagem de manutenção								
N° 121	Temp. saída CC1 não atengida								
N° 122	Temp. saída CC2 não atengida								
N° 127	Temp. anti-legionellas não atengida								
N° 369	Defeito externo (EX3)								
N° 370	Erro de ligação unidade exterior								
6711	Reset BdC		Erro						
Bomba de	calor (BdC)								
2844	Temp. maxi do func. termodinâmico		BdC						
2884	T° ext autor. ap. eléc.		BdC						
2920	EJP (EX1) libertado / bloqueado		BdC						
Piscina (op	oção kit piscina)								
2056	Regulação aquecimento gerador		Piscina						
Defeitos unidade exterior (ver página 62)									

## 9.3 Ficha técnica de colocação em serviço

Obra			Instalador					
				1				
Unidade exterior	Nr de série		Módulo hidráulico	Nr de série				
	modelo		Modulo maraulico	modelo				
Tipo de fluido frigorígeno			Carga fluido frigorígeno		kg			

				_		1				
Controlos						Tensões e int	ensidades em fun	cionamento na ui	nidade ext	terior
Respeito das distâncias de	implementa	ção				L/N ou L1/N	V			
Evacuação condensados o	correctos					L2/N	V			
Ligações eléctricas/aperto	ligações					L3/N	V			
Ausência de fugas de GÁS	N° identificaç	ção aparelho:	)			L/T ou L1/T	V			
Instalação ligação frigorífic	a correcta (c	omprimento:	m	)		L2/T	V			
Relevo em modo funcionamento QUENTE					L3/T	V				
T° descarga compressor			°(	)		N/T	V			
T° linha líquido			°(	)		Icomp	Α			
T° condensação	HP =	bar	°(		}	Sub-arrefecim	ento			°C
T° saída água depósito			°(	2	}	ΔT° condensa	ção			°C
T° entrada água depósito			°(	2	,	ΔT° secundári	0			°C
T° evaporação	BP =	bar	°(	5						
T° aspiração			°(	2	}	Sobreaquecim	Sobreaquecimento			
T° entrada ar bateria			°(	5	}	ΔT° evaporação			°C	
T° saída ar bateria			°(	5	J	ΔT° bateria				°C
Rede hidráulica no módu	lo hidráulic	)								
	Estrutura de p	oiso radiante								
Rede secundária	Radiador B	Т				Marca circulad	dor	Tipo		
	Ventilo-con	vector	}							
Água quente sanitária; tipo	depósito									
Estimação do volume de á	gua rede sec	undária			L					
Opções e Acessórios										
Alimentação apoio eléctric	o ligado									
Localização sonda de amb	iente correct	a				Sonda do amb	piente T55			
Kit 2º circuito						Sonda do amb	piente T58			
Kit relevo da caldeira				$\dashv$		Central do ambiente T75				
Kit piscina				$\dashv$		Central do ambiente T78				
Kit refrescamento				7		Detalhes			'	
Parametrização regulaçã	0					•				
Tipo de configuração										
Parâmetros essenciais				$\exists$		1				

## 10 Dados do rendimento ErP

## 10.1 Definição da ErP

Baixo o termo "ErP" ficam incluidas 2 diretivas que formam parte do programa da redução de emisões de gases do efeito estufa :

- A diretica Eco Design fixa os limits de rendimento e proibe a comercialização dos equipamentos com valores inferiores aos fixados.
- De acordo com a diretiva da Marcagem, a eficiencia energetica debera estar visivel para orientar aos utilizadores para productos de consumos energiticos mais reducidos.

#### 10.2 Caracteristicas ErP

Marca comercial / Nome do produto :	atlantic /	alféa		xcellia o 11	Alféa Excellia Duo 14		Alféa Excellia Duo tri 11		a Alféa Excellia Duo tri 14			Excellia tri 16
Referência			522	200	522	201	522 202		2 522 203		522	204
Aplicações de aquecimento			35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C
Bomba de calor ar/agua							0	ui				
Equipada com um dispositivo de aquecimento de apoio.							Oui (c	option)				
Dispositivo de aquecimento misto por bomba de calor.				Oui								
Climatologia media - Aquecimento do	ambiente											
Classe energetica	-	-	A++	A+	A+	A+	A++	A+	A++	A+	A+	A+
Potência termica nominal (2)	P <sub>rated</sub>	kW	11	9	13	11	11	9	13	11	14	13
Eficiência termica nominal	$\eta_{\rm s}$	%	151	109	148	113	154	112	150	117	149	117
Eficiência energetica nominal com sonda exterior (1)	$\eta_{\rm s}$	%	153	111	150	115	156	114	152	119	151	119
Efiência energetica nominal com unidad de ambiente. (1)	$\eta_{s}$	%	155	113	152	117	158	116	154	121	153	121
Consumo de energia anual	$Q_{he}$	kWh	6062	6842	6824	8041	5930	6669	6738	7803	7408	9062
Climatologia media - Produção de agu	sanitaria											
Perfil do consumo	-	-					ı	_				
Classe energetica	-	-					,	4				
Eficiência energetica	$\eta_{\text{wh}}$	%					8	8				
Consumo de energia anual	AEC	kWh					11	66				
Consumo eletrico diario.	$Q_{\text{elec}}$	kWh					5	,3				
Clima frio - Aquecimento do ambiente												
Potência termica nominal (2)	P <sub>rated</sub>	kW	15	13	17	15	15	12	17	15	18	17
Eficiência termica nominal	$\eta_{\rm s}$	%	121	100	118	100	124	100	122	100	119	100
Consumo de energia anual	$Q_{he}$	kWh	11048	11994	12834	14130	10911	11554	12567	13692	13710	15667
Clima frio - Produção de agua quente	sanitaria											
Perfil do consumo	-	-					I	_				
Classe energetica	$\eta_{\text{wh}}$	%					7	9				
Consumo de energia anual	AEC	kWh					13	20				
Consumo eletrico diario.	Q <sub>elec</sub>	kWh					6	,0				
Clima calido - Aquecimento do ambien	ite											
Puissance thermique nominale (2)	P <sub>rated</sub>	kW	15	11	17	14	14	11	16	14	17	16
Efficacité énergétique nominale	$\eta_{\rm s}$	%	194	117	187	128	194	123	191	133	192	139
Consommation d'énergie annuelle	$Q_{he}$	kWh	3967	4529	4482	5220	3505	4432	4039	5064	4300	5522
Clima calido - Produção de agua quen	te sanitar	ia										
Perfil do consumo	-	-						L				
Classe energetica	$\eta_{wh}$	%			,		8	8			,	
Consumo de energia anual	AEC	kWh			,	,	11	66		,	,	
Consumo eletrico diario.	$Q_{\rm elec}$	kWh					5	,3				

Marca comercial / Nome do produto : atlantic / alféa			Alféa Excellia Duo 11 522 200		Alféa Excellia Duo 14 522 201		Alféa Excellia Duo tri 11 522 202		Alféa Excellia Duo tri 14 522 203		Alféa Excellia Duo tri 16 522 204	
Referência												
Aplicações de aquecimento			35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C
Dados acusticos												
Potência acustica do modulo hidraulico	$L_{WA}$	dBa	4	46		46		46		46		-6
Potência acustica da unidade exterior	L <sub>wa</sub>	dBa	69		70		66		68		69	
Potencia calorifica declarada a carga		a temper	atura inte	erior de 2	20°C e T	a exterior	de Tj					
Tj = -7°C	Pdh	kW	10,0	8,2	11,1	10,0	10,0	8,2	11,1	10,0	12,0	11,5
Tj = +2°C	Pdh	kW	6,1	5,0	6,7	6,1	6,1	5,0	6,7	6,1	7,3	7,0
Tj = +7°C	Pdh	kW	6,2	5,9	6,2	5,9	6,2	5,9	6,2	5,9	6,3	5,8
Tj = +12°C	Pdh	kW	7,4	7,0	7,3	7,1	7,4	7,0	7,3	7,1	7,4	7,1
Tj = Temperatura bivalente	Pdh	kW	10,0	8,2	11,1	10,0	10,0	8,2	11,1	10,0	12,0	11,5
Tj = Temperatura limite de funcionamento	Pdh	kW	10,0	8,0	10,8	9,3	9,9	8,1	10,8	9,3	11,7	10,3
Temperatura bivalente	T <sub>biv</sub>	°C	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Coeficiente de degradação (3)	Cdh	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Coeficiente de rendimento declarado	a carga pa	rcial para	a uma te	mperatu	ra interio	r de 20°0	C e uma	tempera	tura exte	rior Tj		
Tj = -7°C	COP <sub>d</sub>	-	2,6	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,5	2,0	2,4	1,8
Tj = +2°C	COP <sub>d</sub>	-	3,7	2,7	3,6	2,8	3,7	2,7	3,7	2,9	3,6	2,9
Tj = +7°C	COP <sub>d</sub>	-	5,3	3,8	5,4	3,9	5,5	3,9	5,4	4,1	5,5	4,1
Tj = +12°C	COP <sub>d</sub>	-	6,9	4,8	6,9	5,1	7,1	5,2	7,0	5,4	7,2	5,5
Tj = Temperatura bivalente	COP <sub>d</sub>	-	2,6	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,5	2,0	2,4	1,8
Tj = Temperatura limite de funcionamento	COP <sub>d</sub>	-	2,2	1,7	2,4	1,7	2,3	1,6	2,4	1,6	2,3	1,6
Para as bombas de calor ar/agua: temperatura limite de funcionamento	TOL	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Temperatura maxima de serviço da agua de aquecimento	WTOL	°C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Dispositivo de aquecimento de apoio												
Potência termica nominal (2)	P <sub>sup</sub>	kW	1,3	1,3	1,7	2,1	1,4	1,1	1,7	2,0	2,0	2,7
Tipo de energia utilizada	-	-	Electricité									
Consumo eletrico em outros modos al	em do mo	do activo	)									
Modo paro	$P_{OFF}$	W	8	8	8	8	14	14	14	14	14	14
Modo paro por termostato	P <sub>to</sub>	W	45	22	72	25	44	32	66	43	88	32
Modo Standby	P <sub>SB</sub>	W	12	12	12	12	17	17	12	17	17	17
Modo resistência de cárter	Рск	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras caracteristicas												
Regulação da potência	-	-	inverter									
Para as bombas de calor ar/agua, caudal do ar nominal, ao exterior	-	m³/h	6200						6900			

<sup>(1)</sup> O detalhe dos cálculos está disponivel na ficha do conjunto. A unidad de ambiente designada: sondas, termostatos de ambiente, reguladores a distancia incluídos o não nos kits.

<sup>(2)</sup> Para os dispositivos de aquecimento do ambiente por bomba de calor e os dispositivos de aquecimento mistos por bomba de calor, a potência termica nominal Prated e igual à carga calorifica nominal Pdesingh e a potência térmica nominal do dispositivo de aquecimento de apoio Psup e igual á potência calorifica de apoio sup (Tj)


<sup>(3)</sup> Se o Cdh não esta determinado pelas medidas tomadas, então o coeficiente de degradação por defeito e Cdh=0,9.

#### 10.3 Ficha do conjunto

Sonda exterior, incluida no conjunto							
Classe do regulador	II						
Contribuição na eficiência sazonal	2%						

Referências equipamentos do ambiente	073951 075313 073954 074061
Classe do regulador	VI
Contribuição na eficiência sazonal	4%


#### 



Nome do produto alféa		Alféa Excellia Duo 11		Alféa Excellia Duo 14		Alféa Excellia Duo tri 11		Alféa Excellia Duo tri 14		Alféa Excellia Duo tri 16	
Referência		522 200		522 201		522 202		522 203		522 204	
Eficiência aqustica da bomba de calor para o aquecimento do ambiente		151%		148%		154%		150%		149%	
Tipo de regulação (* = Sonda exterior ;** = Unidade de ambiente )	classe II	classe VI	classe II	classe VI	classe II	classe VI	classe II	classe VI	classe II	classe VI	
Bonus	2%	4%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	
Eficiência energetica sazonal do conjunto para o aquecimento do ambiente em condições climáticas medias	153%	155%	150%	152%	156%	158%	152%	154%	151%	153%	
Classe energética do conjunto	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
Eficiência energetica sazonal do conjunto para o aquecimento do ambiente em condições climaticas mais calidas	196%	198%	189%	191%	196%	198%	193%	195%	194%	196%	
Eficiência energetica sazonal do conjunto para o aquecimento do ambiente em condições climaticas mais frias	123%	125%	120%	122%	126%	128%	124%	126%	121%	123%	

La eficiência energetica de um conjunto prevista na presente ficha pode não corresponder a sua eficiência energetica real uma vez este instalado o conjunto, sendo que esta eficiência é variavel em função dos outros factores tais como as perdas termicas do sistema de distribuição e o dimensionamento dos produtos em função do tamanho e as caracteristicas do edificio.

#### application 55 °C



Nome do produto alféa	Alféa Excellia Duo 11		Alféa Excellia Duo 14		Alféa Excellia Duo tri 11		Alféa Excellia Duo tri 14		Alféa Excellia Duo tri 16		
Referência	522 200		522 201		522 202		522 203		522 204		
Eficiência aqustica da bomba de calor para o aquecimento do ambiente		109%		113%		112%		117%		117%	
Tipo de regulação (* = Sonda exterior ;** = Unidade de ambiente )		classe VI	classe II	classe VI	classe II	classe VI	classe II	classe VI	classe II	classe VI	
Bonus	2%	4%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	
Eficiência energetica sazonal do conjunto para o aquecimento do ambiente em condições climáticas medias	111%	113%	115%	117%	114%	116%	119%	121%	119%	121%	
Classe energética do conjunto	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Eficiência energetica sazonal do conjunto para o aquecimento do ambiente em condições climaticas mais calidas	196%	198%	189%	191%	196%	198%	193%	195%	194%	196%	
Eficiência energetica sazonal do conjunto para o aquecimento do ambiente <b>em</b> condições climaticas mais frias	123%	125%	120%	122%	126%	128%	124%	126%	121%	123%	

La eficiência energetica de um conjunto prevista na presente ficha pode não corresponder a sua eficiência energetica real uma vez este instalado o conjunto, sendo que esta eficiência é variavel em função dos outros factores tais como as perdas termicas do sistema de distribuição e o dimensionamento dos produtos em função do tamanho e as caracteristicas do edificio.

# 11 Regulações a fornecer ao utilizador

Explique ao utilizador o funcionamento da sua instalação, especialmente em função da sonda de ambiente e dos programas que lhe são acessíveis ao nível da interface utilizador.

Insista sobre o facto de uma estrutura de piso radiante a ter uma grande inércia e por conseguinte, os ajustes devem ser progressivos.

Explique igualmente ao utilizador como controlar o enchimento do circuito de aquecimento.

#### Fin da vida do equipamento

A desmontagem e reciclajem do equipamento terá de ser efectuado por um especialista. O equipamento nunca poderá ir directemnte ao lixo.

No fin da vida do equipamento deberá contactar ao seu instalador o reperesntante local para efectuarem a desmontagem e reciclagem do equipamento.



O aparelho está conforme:

- com a directiva baixa tensão 2006/95/CE segundo a norma EN 60335-1 e EN 60335-2-40,
- com a directiva compatibilidade electromagnética 2004/108/CE,
- a directiva das máquinas 2006/42/CE,
- a directiva dos equipamentos sob pressão 97/23/CE,
- a diretica Eco Design 2009/125/CE,
- a diretiva da Marcagem 2010/30/CE.

Este aparelho está igualmente conforme:

- ao decreto nº 92-1271 (e as suas modificações) relativa a certos fluidos frigorígenos utilizados nos equipamentos frigoríficos e climáticos,
- ao regulamento nº 842/2006 do Parlamento europeu relativo a alguns gases com efeito de estufa fluorados,
- às normas relativas ao produto e aos métodos de ensaio utilizados : Climatizadores, grupos refrigeradores de líquido e bombas de calor com compressor arrastado por motor eléctrico pelo aquecimento e pela refrigeração EN 14511-1, EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4,
- à norma EN 12102 : Climatizadores, bombas de calor e desumidificadores com compressor arrastado por um motor eléctrico. Medida do ruído aéreo emitido. Determinação do nível de potência acústico.



Este aparelho que possui está marcado com este símbolo. Significa que os productos eléctricos e electrónicos não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado Os países da União Europeia (\*) e a Noruega, a Islândia e o Listenstaine devem possuir um sistema específico de recolha para este tipo de productos.

Não tente desmontar pessoalmente o sistema, pois tal acção pode ter consequências nefastas para a sua saúde e para o ambiente.

A desmontagem do aparelho, do óleo e demais componentes devem ficar a cargo de um técnico instalador qualificado. Devem igualmente cumprir as normas e regulamentos locais e nacionais aplicáveis.

Este aparelho deve ser processado em instalações de tratamento especializadas, com vista a reutilização, reciclagem e demais formas de recuperação. Não deve ser entregues aos circuitos municipais de sanaemento.

Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, para obter mais infomações.

\* Sob a alçada das leis nacionais de cada estado-membro.

Data de colocação em serviço :



#### www.alfea.es

Société Industrielle de Chauffage SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE

Contacte o seu instalador ou o aquecimento engenheiro de manutenção.